Nikon

デジタルカメラ

COOLPIX S4300

クールピクス S4300

使用説明書





商標説明

- Microsoft、WindowsおよびWindows Vistaは、Microsoft Corporationの 米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintosh、Mac OSおよびQuickTimeは、Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
- Adobe および Adobe Acrobat は Adobe Systems, Inc. (アドビシステムズ社)の商標、または特定地域における同社の登録商標です。
- ・ SDXC、SDHC、SDロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- PictBridge□ゴは商標です。
- その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。

はじめに	
各部の名称と基本操作	
撮影と再生の基本ステップ	
いろいろな撮影	
いろいろな再生	
動画を撮影、再生する	
カメラに関する基本設定	

付録、索引

はじめにお読みください

ニコンデジタルカメラ COOLPIX S4300 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

お使いになる前に、本製品の使用方法や「安全上のご注意」(CDvi)をよくお読みになり、内容を充分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管し、撮影を楽しむためにお役立てください。

箱の中身をご確認ください

万一、不足のものがありましたら、ご購入店にご連絡ください。



• 使用説明書

保証書

登録のご案内

※メモリーカードは付属していません。

本書について

すぐにカメラをお使いになりたいときは、「撮影と再生の基本ステップ」 (CD15)をご覧ください。

また、カメラ各部の主な役割や基本的な操作方法は、「各部の名称と基本操作」 (ご1) をご覧ください。

●付属の「活用ガイドCD」について

「活用ガイド」をPDFファイルで収録しています。さらに詳しい説明を知りたいときにで覧ください。

Adobe Reader で閲覧できます。Adobe Readerは、Adobeのホームページからダウンロードできます。

「活用ガイドCD」の内容を見るには

- 1 パソコンを起動し、「活用ガイドCD」をCD-ROMドライブに入れる。
- **2** コンピューター(Windows 7/Windows Vista)、マイコンピュータ(Windows XP) または、デスクトップ(Mac OS X)にある [COOLPIX S4300] CDアイコンをダブルクリックする。
- **3** INDEX.pdfアイコンをダブルクリックし、[活用ガイド] をクリックする。

● 本書の記載について

• 本文中のマークについて

マーク	意味	
V	カメラを使用する前に注意していただきたいことや守っていただきたいことを記載しています。	
Ø	カメラを使用する前に知っておいていただきたいことを記載しています。	
□ / ö -	関連情報が記載されているページです。(みは「付録、索引」のページです)。	

- ・ SD/SDHC/SDXC メモリーカードを「SDカード」と表記しています。
- ご購入時のカメラの設定を「初期設定」と表記しています。
- 液晶モニターに表示されるメニュー項目や、パソコンに表示されるボタン名、メッセージなどは、[]で囲って表記しています。
- ・本書では、液晶モニター上の表示をわかりやすく説明するために、被写体の表示を省略している場合があります。
- 本文中の画面表示を含むイラストは、実際と異なる場合があります。

ご確認ください

●保証書について

ての製品には「保証書」が付いていますのでご確認ください。「保証書」は、 お買い上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっています。 必ず「ご購入年月日」と「ご購入店」が記入された保証書をお受け取りくださ い。「保証書」をお受け取りにならないと、ご購入1年以内の保証修理が受けら れないことになります。お受け取りにならなかった場合は、ただちに購入店に ご請求ください。

●カスタマー登録のお願い

下記のホームページから登録をお願いします。

https://reg.nikon-image.com/

付属の「登録のご案内」に記載の登録コードをご用意ください。

●大切な撮影を行う前には試し撮りを

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)の前には、必ず試し撮りをしてカメラが 正常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随 的指害(撮影に要した諸費用および利益喪失等に関する指害等)についての補 僧はご容赦願います。

●本製品を安心してご使用いただくために

本製品は、当社製のアクセサリー(バッテリー、バッテリーチャージャー、本 体充電ACアダプター、ACアダプターなど)に適合するように作られています ので、当社製品との組み合わせでお使いください。

- Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19には、ニコン純 正品であることを示すホログラムシールが貼られています。
- 模倣品のLi-ionリチャージャブルバッテリーをお使いになる と、カメラの充分な性能が出せないことや、バッテリーの異 常な発熱や液もれ、破裂、発火などの原因となることがあり ます。



シール

• 他社製品や模倣品と組み合わせてお使いになると、事故、故障などが起こる 可能性があります。その場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意く ださい。

●説明書について

- 説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。
- 説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することがありますので、ご了承く ださい。
- 説明書が破損などによって判読できなくなったときは、下記のホームページからダウンロードできます。

http://www.nikon-image.com/support/manual/

ニコンサービス機関で新しい使用説明書を購入することもできます(有料)。

●著作権についてのご注意

あなたがカメラで撮影または録音したものは、個人として楽しむなどの他は、 著作権法上、権利者に無断で使うことができません。なお、実演や興行、展示物の中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影や録音を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっている画像や音楽は、著作権法の規定による範囲内でお使いになる以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。

●カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄するときのご注意

メモリー (SDカード/カメラ内蔵メモリーを含む) 内のデータはカメラやパソコンで初期化または削除しただけでは、完全には削除されません。譲渡/廃棄した後に市販のデータ修復ソフトウェアなどを使ってデータが復元され、重要なデータが流出してしまう可能性があります。メモリー内のデータはお客様の責任において管理してください。

メモリーを譲渡/廃棄する際は、市販のデータ削除専用ソフトウェアなどを使ってデータを完全に削除するか、初期化後にメモリーがいっぱいになるまで、空や地面などを撮影することをおすすめします。なお、[オープニング画面] (①88) の[撮影した画像] も、同様に別の画像で置き換えてから譲渡/廃棄してください。メモリーを物理的に破壊して廃棄するときは、周囲の状況やけがなどに充分ご注意ください。

●電波障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

安全上のご注意

お使いになる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しい方法でお使い ください。

この「安全上のご注意」は製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の 人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載して います。内容を理解してから本文をお読みいただき、お読みになった後は、お 使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。 表示と意味は次のようになっています。

⚠危険

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が高いと想定される内容を示しています。

⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

∧ 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可 能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示 しています。

お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。

絵表示の例



△記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。図の中や近 くに具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は、禁止(してはいけないこと)の行為を告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合はプラグをコンセントから抜く) が描かれています。

⚠警告 (カメラについて)



分解したり、修理や改造をしないこと 感電したり、異常動作をしてケガの 原因となります。



落下などによって破損し、内部が露 出したときは、露出部に手を触れな いこと



修理は頼を

感電したり、破損部でケガをする原 因となります。 電池、電源を抜いて、ニコンサービ

ス機関に修理を依頼してください。



水につけたり、水をかけたり、雨に ぬらしたりしないこと

発火したり感電の原因となります。



熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど の異常時は、すみやかに電池を取り 出すこと

取る

そのまま使用すると火災、やけどの 原因となります。



電池を取り出す際、やけどに充分注 意してください。



電池を抜いて、ニコンサービス機関 に修理を依頼してください。



通電中のカメラに長時間直接触れ ない

使用中に温度が高くなる部分があ り、低温やけどの原因になることが あります。



引火、爆発のおそれのある場所では

ガスや粉塵の発生する場所で使用す

使用しないこと プロパンガス、ガソリンなど引火性 使用禁止

ると爆発や火災の原因となります。 車の運転者等にむけてフラッシュ

発光禁止

を発光しないこと 事故の原因となります。

フラッシュを人の目に近づけて発 光しないこと

発光禁止

視力障害の原因となります。 特に乳幼児を撮影する時は1m以上 離れてください。



幼児の口に入る小さな付属品は、幼 児の手の届く所に置かない

幼児の飲み込みの原因となります。 飲み込んだときは、ただちに医師に ご相談ください。



ストラップが首に巻き付かないよ うにすること

保管注章

特に幼児・児童の首にストラップを かけないこと 首に巻き付いて窒息の原因となります。

指定の電源(電池、本体充電ACアダ プターまたはACアダプター)を使う こと

指定以外のものを使用すると、火災 や感電の原因となります。



充雷時やACアダプター使用時に雷 が鳴り出したら、電源プラグに触れ ないこと

感電の原因となります。 雷が鳴り止むまで機器から離れて ください。

注意 (カメラについて)



ぬれた手でさわらないこと 感電の原因になることがあります。

製品は、幼児の手の届く所に置かな

保管注意

ケガの原因になることがあります。



使用しないときは、電源をOFFにし てレンズを遮光し、太陽光のあたら ない所に保管すること

太陽光が焦点を結び、火災の原因に なることがあります。



三脚にカメラを取り付けたまま移 動しないこと

転倒したりぶつけたりしてケガの 原因になることがあります。



航空機内では、離着陸時に電源を OFFにする

病院では、病院の指示に従う

本機器が出す電磁波などが、航空機 の計器や医療機器に影響を与える おそれがあります。



長期間使用しないときは電源(電 池、本体充電ACアダプターまたは ACアダプター)を外すこと



電池の液もれにより、火災、ケガや 周囲を汚損する原因となることが あります。

プラグを 抜く

本体充電ACアダプターやACアダプ ターをお使いの際には、電源プラグ をコンセントから抜いて、その後で カメラを取り外してください。火災 の原因となることがあります。



内蔵フラッシュの発光窓を人体やも のに密着させて発光させないこと

やけどや発火の原因となることが あります。



布団でおおったり、つつんだりして 使用しないこと

熱がこもりケースが変形し、火災の 原因となることがあります。



窓を閉め切った自動車の中や直射 日光が当たる場所など、異常に温度 が高くなる場所に放置しないこと

内部の部品に悪い影響を与え、火災 の原因となることがあります。



付属のCD-ROMを音楽用CDプレー ヤーで使用しないこと

機器に損傷を与えたり大きな音が して聴力に悪影響を及ぼすことが あります。

⚠ 危険

(専用Li-ionリチャージャブルバッテリー について)



電池を火に入れたり、加熱しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



雷池をショート、分解しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。

分解禁止

専用の充電器を使用すること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



危険

Li-ionリチャージャブルバッテ リー EN-EL19は、ニコンデジタルカ メラ専用の充電池でCOOLPIX S4300 に対応しています。EN-EL19に対応し ていない機器には使用しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。

ネックレス、ヘアピンなど金属製の ものと一緒に持ち運んだり、保管し ないこと

ショートして液もれ、発熱、破裂の 原因となります。 持ち運ぶときはバッテリーケース に入れてください。

合除

電池からもれた液が目に入ったと きは、すぐにきれいな水で洗い、医 師の治療を受けること

そのままにしておくと、目に傷害を 与える原因となります。

҈ 警告

(専用Li-ionリチャージャブルバッテリー について)



電池は、幼児の手の届くところに置

保管注音

かない

幼児の飲み込みの原因となります。 飲み込んだときは、ただちに医師に ご相談ください。



水につけたり、ぬらさないこと 液もれ、発熱の原因となります。



変色や変形、そのほか今までと異な ることに気づいたときは、使用しな いこと

使用禁止

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



充電の際に所定の充電時間を超え ても充電が完了しないときは、充電 をやめること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

さい。



電池をリサイクルするときや、やむ なく廃棄するときは、テープなどで 接点部を絶縁すること

他の金属と接触すると、発熱、破裂、 発火の原因となります。ニコンサー ビス機関またはリサイクル協力店 にご持参いただくか、お住まいの自 治体の規則に従って廃棄してくだ



電池からもれた液が皮膚や衣服に 付いたときは、すぐにきれいな水で 洗うこと

そのままにしておくと、皮膚がかぶ れたりする原因となります。

⚠ 注意

(専用Li-ionリチャージャブルバッテリー について)



電池に強い衝撃を与えたり、投げた りしないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

(本体充電ACアダプターについて)



分解したり、修理や改造をしないこと 感電したり、異常動作をしてケガの 原因となります。



落下などによって破損し、内部が露 出した時は、露出部に手を触れない こと

接触禁止

感電したり、破損部でケガをする原 因となります。

すぐに 修理依頼を

電源プラグをコンセントから抜い て、ニコンサービス機関に修理を依 頼してください。



熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど の異常時は、速やかに電源プラグを コンセントから抜くこと

プラグを 抜く

そのまま使用すると火災、やけどの 原因となります。



電源プラグをコンセントから抜く 際、やけどに充分注意してくださ 1,

修理依頼を

電源プラグを抜いて、ニコンサービ ス機関に修理を依頼してください。



水につけたり、水をかけたり、雨に ぬらしたりしないこと

水かけ禁止

発火したり感雷の原因となります。



引火、爆発のおそれのある場所では 使用しないこと

使用禁止

プロパンガス、ガソリンなど引火性 ガスや粉塵の発生する場所で使用す ると爆発や火災の原因となります。



電源プラグの金属部やその周辺に ほこりが付着しているときは、乾い た布で拭き取ること

そのまま使用すると、火災の原因に なります。



雷が鳴り出したら、電源プラグに触 れないこと

使用禁止

感電の原因となります。 雷が鳴り止むまで機器から離れて ください。



ケーブルを傷つけたり、加工したり しないこと

また、重いものを載せたり、加熱し たり、引っぱったり、むりに曲げた りしないこと

ケーブルが破損し、火災、感電の原 因となります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差し しないこと

感雷注意

感電の原因となります。



海外旅行者用電子式変圧器(トラベ ルコンバーター)やDC/ACインバー ターなどの電源に接続して使わな いこと

発熱、故障、火災の原因となります。



通電中のACアダプターに長時間直 接触れない

使用中に温度が高くなる部分があ り、低温やけどの原因になることが あります。

⚠ 注意

(本体充電ACアダプターについて)



ぬれた手でさわらないこと

感電の原因になることがあります。



製品は、幼児の手の届くところに置 かない

ケガの原因になることがあります。



布団でおおったり、つつんだりして 使用しないこと

熱がこもりケースが変形し、火災の 原因となることがあります。

じめに	ii
- よじめにお読みください	
箱の中身をご確認ください	
本書について	
· ニー・こ ご確認くださいi	
安全上のご注意	
部の名称と基本操作	1
各部の名称	2
カメラ本体	2
タッチパネルの操作方法	4
タッチする	4
ドラッグする	4
ドラッグアンドドロップする	4
タッチペンについて	5
液晶モニター / タッチパネルの主な表示と基本操作	6
撮影モード(情報表示)	6
撮影モード(操作部)	7
再生モード (情報表示)	8
再生モード(操作部)	9
撮影モードと再生モードを切り換える1	0
メニューを使う (MENUタブ)1	1
シャッターボタンの使い方1	3
ストラップの取り付け方1	3

撮影と再生の基本	·ステップ	15
	テリーを入れる	
準備 2 バッラ	テリーを充電する	18
準備 3 SD カ	ıードを入れる	20
内蔵メモ!	ノーとSDカードについて	21
推奨SD力	− F	21
ステップ 1	電源を ON にする	22
電源のON	I/OFFについて	23
表示言語。	と日時を設定する	24
ステップ 2 扌	最影モードを選ぶ	26
撮影モー	ドの種類	27
ステップ 3 🧦	カメラを構え、構図を決める	28
ズームを位	吏う	29
ステップ4 년	ピントを合わせ、シャッターをきる	30
ステップ 5 🎚	画像を再生する	32
画像の表現	示方法を変更する	33
ステップ6	下要な画像を削除する	34

いろいろな撮影	37
▲ (オート撮影) モード	38
▲ (オート撮影) モードの設定を変える	
オート撮影メニューの種類	39
シーンモード (シーンに合わせて撮影する)	41
シーンモードの設定を変える	41
シーンモードの種類と特徴	43
スペシャルエフェクトモード (効果を付けて撮影する)	50
スペシャルエフェクトモードの設定を変える	50
ベストフェイスモード(笑顔を撮影する)	51
ベストフェイスモードの設定を変える	53
ベストフェイスメニューの種類	53
撮影の基本設定	54
設定できる機能の種類	54
フラッシュを使う (フラッシュモード)	55
セルフタイマーを使う	57
マクロ(接写)モードを使う	59
明るさを調整する(露出補正)	61
初期設定一覧	62
🗣 画像サイズ(画像モード)を変える	64
画像モード(画像サイズ/画質)の種類	64
同時に設定できない機能	
顔認識撮影について	68
美肌機能について	70

いろいろな再生	71
再生する画像を絞り込む	72
再生モードの種類	
再生モードの切り換え方法	73
画像にランクを設定する (レーティング)	
再生モードで使える機能 (再生メニュー)	75
テレビ、パソコン、プリンターとの接続	76
ViewNX 2 を使う	
ViewNX 2をインストールする	
パソコンに画像を取り込む	79
画像を見る	
動画を撮影、再生する	81
	82
動画撮影の設定を変える (動画メニュー)	
動画を再生する	
カメラに関する基本設定	87
セットアップメニュー	

付録、索引	
取り扱い上のご注意	•
カメラについて	
バッテリーについて	
本体充電ACアダプターについて	<i>ن</i> خ5
メモリーカードについて	<i>Ö</i> :5
お手入れ方法	<i>0</i> :6
クリーニングについて	<i>0</i> :6
保管について	<i>0</i> :6
故障かな?と思ったら	<i>Ö</i> :7
主な仕様	
このカメラの準拠規格	
索引	
アフターサービスについて	



各部の名称と基本操作


この章では、各部の名称のほか、各部の主な役割や基本操作について説明して います。

各部の名称	2
カメラ本体	
タッチパネルの操作方法	
タッチする	
ドラッグする	2
ドラッグアンドドロップする	
タッチペンについて	5
液晶モニター / タッチパネルの主な表示と基本操作	6
撮影モード (情報表示)	
	6
撮影モード(情報表示)	
撮影モード(情報表示) 撮影モード(操作部)	
撮影モード(情報表示) 撮影モード(操作部) 再生モード(情報表示) 再生モード(操作部) 撮影モードと再生モードを切り換える	6 8 9
撮影モード(情報表示) 撮影モード(操作部) 再生モード(情報表示) 再生モード(操作部) 撮影モードと再生モードを切り換える メニューを使う(MENU タブ)	6 8 5 10
撮影モード(情報表示) 撮影モード(操作部) 再生モード(情報表示) 再生モード(操作部) 撮影モードと再生モードを切り換える	6 8 5 10

[→] すぐにカメラをお使いになりたいときは、「撮影と再生の基本ステップ」 (□15) をご覧ください。


各部の名称

カメラ本体




1	シャッターボタン13、	30
	ズームレバー	.29
	W :広角ズーム	29
2	T :望遠ズーム	29
	■ :サムネイル表示	33
	9 : 拡大	33
3	電源スイッチ/電源ランプ	
3	22.	2:

4	フラッシュ	55
5	セルフタイマーランプ AF補助光	57 89
6	レンズ	
7	マイク	82
	レンズバリアー	
9	ストラップ取り付け部	13



端子カバー内



1	液晶モニター / タッチパネル	7 三脚ネジ穴
	6	8 スピーカー8
2	● (▶景動画撮影) ボタン82	9 端子カバー18、7
3	充電ランプ19 フラッシュランプ55	10 バッテリー/SDカードカバー
	▲(撮影モード)ボタン	16、2
4	L (飯家と一下) ボタン 10、26	11 SDカードスロット20
5	▶ (再生) ボタン 10、32、73	12 バッテリー室1
	USB/オーディオビデオ出力端子	バッテリーロックレバー
6	18、76	16、1

タッチパネルの操作方法

COOLPIX S4300の液晶モニターは、タッチパネルになっています。指や付属のタッチペンで画面をタッチして操作します。

タッチする

タッチパネルに触れて離す動作です。

以下の操作に使います。


- アイコンを選ぶ
- ・ サムネイル表示中(□33)に画像を選ぶ
- ・ タッチシャッター、タッチAF/AEまたはターゲット追尾を使う(□39)
- 撮影時や再生時に MENU タブを操作してメニュー 項目を表示する(CL)11)



ドラッグする

タッチパネルに触れたまま動かし、離す動作です。 以下の操作に使います。

- 再生中(1コマ表示時)(□32)に前後の画像を表示する
- ・ 画像の拡大表示中(□33)に表示範囲を移動する
- ・ 露出補正(□61) などのスライダー操作



ドラッグアンドドロップする

タッチパネルに触れたまま、目的の場所まで動かして(①)離す(②)動作です。


以下の操作に使います。

ランク設定(□74)をする



タッチペンについて

指では操作しにくいとき、手書きメモの入力(口47)や画像にペイントするとき(口75)などは、タッチペンを使うと便利です。



タッチペンの取り付け方

タッチペンは図のようにストラップに取 り付けできます。



▼ タッチパネルについてのご注意

- ・付属のタッチペン以外の先のとがった硬い物で押さないでください。
- タッチパネルを必要以上に強く押したり、こすったりしないでください。

▼ タッチ/ドラッグするときのご注意

- ・タッチするときに、指をタッチパネルに触れたままにすると、適切に動作しないことがあります。
- ドラッグするときに、以下の操作をすると、適切に動作しないことがあります。
 - タッチパネルを弾く
 - 指を動かす距離が短すぎる
 - タッチパネルを軽くなでるように指を動かす
 - 指を動かす速度が速すぎる
- タッチするときに、タッチパネルの他の部分に何かが触れていると、適切に動作しないことがあります。


▼ タッチペンについてのご注意

- タッチペンは乳幼児の手の届くところには置かないでください。
- タッチペンを持って、カメラを持ち運ばないでください。タッチペンからストラップが 外れて、カメラが落下することがあります。

液晶モニター / タッチパネルの主な表示と基本操作

撮影モード(情報表示)

・表示される情報は、カメラの設定や状態によって異なります。 初期設定では電源ON時や操作時などに表示され、数秒後に表示の一部が消えます([モニター設定](□88)→[モニター表示設定]→[情報AUTO]時)。再表示するには、MMをタッチします。



1	撮影モード ^{※1} …38、41、50、51
2	マクロ領域表示 59
3	ズーム表示29、59
4	AF表示 30
5	AE/AF-L表示
6	Eye-Fi通信表示90
7	記録可能時間(動画)82
8	記録可能コマ数 (静止画) ^{※2} 22
9	内蔵メモリー表示22
10	手ブレ補正89
11	モーション検知89
	②
12	、日時未設定24
12	
	訪問先88
*/ A	7/7/4 HBY T IVE - ZEE-6-

13	■曖 デート写し込み	QQ
14	う i-子OMの 絞り値	
15	シャッタースピード	
16	AF エリア (ターゲット追尾時)	39
17	AFエリア(タッチAF/AE時) 39、	40
18	AFエリア(顔認識時、ペット検出30、49、	
19	AFエリア(中央時)	
20	AFエリア (オート)	30
21	᠔ セルフタイマー	57
22	バッテリー残量表示	22


^{※1} アイコンは、撮影モードによって異なります。

^{※2} 撮影できる残りのコマ数が50コマ以下になると、表示されます。

撮影モード(操作部)


以下のアイコンをタッチすると設定の切り換えなどができます。

- MENU タブをタッチするとメニュー項目が表示され、撮影時の設定を変更できます(□11)。
- ・撮影モードや設定状態などによって、操作できる項目や表示は異なります。



再生モード(情報表示)

- 表示される情報は、再生中の画像の種類やカメラの状態によって異なります。
- 初期設定では電源ON時や操作時などに表示され、数秒後に表示の一部が消えます([モニター設定](□288)→[モニター表示設定]→[情報AUTO]時)。



	- + + + × × 1			_
1	再生モード ^{※1} 32、72	6	内蔵メモリー表示3	2
2	プロテクト設定75	_	a 画像の番号/全画像数3	2
	お気に入り項目表示 ^{※3} 72	/	b 動画の再生時間8	6
3	オート分類項目表示※372		 画像モード ^{※2} 6	4
	<i>№</i> ペイント75	8	動画設定 ^{※2} 8	5
	■ 簡単レタッチ	9	ファイル名	
	🔊 D-ライティング75	10	 撮影日/撮影時刻2	4
	┃◐ フィルター効果75			
4	■ スリム効果75	11	ランク表示7	4
	□ アオリ効果75		🗈 スモールピクチャー7	5
	■ メイクアップ効果75	12	図 音声メモ7	5
	№ 美肌効果70		プリント指定7	5
5	Eye-Fi通信表示90	13		2
	,			

^{※1}アイコンは、再生モードによって異なります。


^{※2}アイコンは、撮影時の設定によって異なります。

^{※3}再生時に選んだお気に入りフォルダーやオート分類項目のアイコンが表示されます。

再生モード(操作部)

以下のアイコンをタッチすると設定の切り換えなどができます。

- MENU タブをタッチするとメニュー項目が表示され、削除や編集などができます(□11)。
- 再生中の画像の種類や、カメラの状態によって、操作できる項目や表示は異なります。



1	動画再生8	36
2	レーティングタブ	74
3	前後の画像を表示	32

4	MENUタブ	1	1	
5	メニュー項目	1	2	

液晶モニター / タッチパネルの主な表示と基本操作


撮影モードと再生モードを切り換える

このカメラには、画像を撮影する「撮影モード」と、撮影した画像を再生する 「再生モード」があります。

「再生モード」へ切り換えるには、▶ (再生) ボタンを押します。

「撮影モード」へ切り換えるには、▲(撮影モード)ボタンを押します。

再生モードでシャッターボタン、または ● (*▼動画撮影) ボタンを押して
 も、撮影モードになります。




- 再生モードで▶ (再生) ボタンを押すと、再生モードの種類を選ぶ画面(再生モードメニュー) が表示されます(○72)。
- 撮影モードや再生モードの種類を選ぶには、各モードのアイコンをタッチします。

メニューを使う (MENUタブ)

撮影モード時


各撮影モードの設定を変更して撮影したいときに使います。

- 設定を変えて撮影するときは、撮影の前に設定してください。
- カメラに関する設定(セットアップメニュー)も変更できます。



MENU タブをタッチする

- 使用中のモードで変更できるメニュー項目が表示されます。
- ・ MENUタブが非表示のときは、MM をタッチします。



メニュー項目をタッチする

- 選んだメニュー項目の設定画面が表示されま す。
- セットアップメニューを表示するには、♥をタッチします。
- 項目を非表示にするには、MENUタブをもう一度タッチします。



設定項目をタッチする


- ・設定が確定されます。
- 設定画面を終了するには、Xをタッチします。

液晶モニター / タッチパネルの主な表示と基本操作

再生モード時

撮影した画像を削除したり、編集したりするときに使います。

- ・ 設定の前に画像を選んでください。メニュー項目を選ぶ画面で画像をドラッグしても画像を選べます。
- カメラに関する設定(セットアップメニュー)も変更できます。



MENU タブをタッチする

- 使用中のモードで変更できるメニュー項目が表示されます。
- MENUタブが非表示のときは、モニターをタッチします。







メニュー項目をタッチする

- 選んだメニュー項目の設定画面が表示されます。
- セットアップメニューを表示するには、¥をタッチします。
- 項目を非表示にするには、MENUタブをもう一度タッチします。

設定項目をタッチして設定する

直前の画面に戻るには、をタッチします。

液晶モニター / タッチパネルの主な表示と基本操作

シャッターボタンの使い方




半押し:少し抵抗を感じるところまで押し、ピントと露出を固定する


全押し:深く押し込み、シャッターをきる

- ・ 画面をタッチしてもシャッターがきれます。
 - →「両/転/脚 タッチ撮影」(□39)

ストラップの取り付け方









撮影と再生の基本ステップ

準備

準備 1	バッテリーを入れる	16
準備 2	バッテリーを充電する	18
準備 3	SD カードを入れる	20



撮影

ステップ 1	電源を ON にする	. 22
表示言語	らと日時を設定する(ご購入直後などに設定します)	. 24
ステップ 2	撮影モードを選ぶ	. 26
ステップ 3	カメラを構え、構図を決める	. 28
ステップ 4	ピントを合わせ、シャッターをきる	. 30




再生

ステップ 5	画像を再生する3	2
ステップ 6	不要な画像を削除する3	4


準備1 バッテリーを入れる

1 バッテリー /SDカードカバーを開ける



- 2 付属のバッテリー EN-EL19 (リチウムイオン充電池) を入 れる
 - バッテリーの側面でオレンジ 色のバッテリーロックレバー を矢印の方向に押しながら (①)、奥まで差し込みます (②)。
 - 正しく入れると、バッテリー ロックレバーでバッテリーが 固定されます。


バッテリーロックレバー



逆挿入に注意

バッテリーの向きを間違えると、カメラを破損するおそれがあります。正しい向きになっているか、必ずご確認ください。

- **3** バッテリー /SDカードカバーを閉じる
 - ご購入直後やバッテリー残量が少なくなったときは、バッテリーを充電してからお使いください。→□18



バッテリーを取り出すときは

電源をOFFにして、電源ランプと液晶モニターの消灯を確認してから、バッテリー/SDカードカバーを開けます。

オレンジ色のバッテリーロックレバーを矢印の方向に押すと(①)、バッテリーが押し出されるので、まっすぐ引き抜きます(②)。



■ 高温注意

カメラを使った直後は、カメラやバッテリー、SDカードが熱くなっていることがあります。取り出すときは充分ご注意ください。

▼ バッテリーについてのご注意


- ・リチャージャブルバッテリーをお使いになるときは、「安全上のご注意」の「危険」 (□viii)、「警告」(□viii)、「注意」(□viii) の注意事項を必ずお守りください。
- ・「取り扱い上のご注意」(☆2~☆5)をよくお読みの上、内容を充分に理解してから正しくお使いください。

準備2 バッテリーを充電する

1 付属の本体充電ACアダプター EH-69Pを用意する



- **2** バッテリーを入れたカメラと本体充電ACアダプターを①~③の順に接続する
 - 電源はOFFにしたままにしてください。
 - ・プラグの挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し込んでください。プラグを外すときも、まっすぐに引き抜いてください。



- ・カメラの充電ランプが緑色でゆっくり点滅し、充電が始まります。
- ・ 残量がないバッテリーの場合、フル充電までの時間は約2時間30分です。
- ・フル充電されると、充電ランプが消灯します。
- ・充電ランプについて→□19
- 3 コンセントから本体充電ACアダプターを外し、USBケーブルを外す
 - カメラをEH-69Pでコンセントに接続しているときは、カメラの電源はONにできません。

充電ランプについて

充電ランプ	意味
ゆっくり点滅(緑色)	充電中です。
消灯	充電していません。ゆっくりした点滅(緑色)から消灯 に変わると、充電の完了です。
速い点滅(緑色)	 ・使用可能な温度ではありません。周囲の温度が5℃~35℃の室内で充電してください。 ・USBケーブルまたは本体充電 ACアダプターが正しく接続されていないか、バッテリーの異常です。正しく接続し直すか、バッテリーを交換してください。

▼ 本体充電ACアダプターについてのご注意

- ・本体充電ACアダプターをお使いになるときは、「安全上のご注意」の「警告」(口ix)、「注意」(口ix) の注意事項を必ずお守りください。
- ・「取り扱い上のご注意」(☆2~☆5)をよくお読みの上、内容を充分に理解してから正しくお使いください。


// パソコンや充電器で充電する

- ・ COOLPIX S4300をパソコンに接続してもLi-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL19を充電できます(◯76)。
- 別売のバッテリーチャージャー MH-66を使うと、カメラを使わずにEN-EL19を充電できます。

- 別売のACアダプター EH-62Gを使うと、家庭用コンセント(AC 100 V)からこのカメラへ電源を供給して撮影または再生ができます。
- EH-62G以外のACアダプターは絶対に使わないでください。カメラの故障、発熱の原因となります。

準備3 SDカードを入れる

- 1 電源ランプと液晶モニターの消灯を確認してから、バッテリー/SDカードカバーを開ける
 - カバーを開けるときは、必ず電源をOFFにしてください。




2 SDカードを入れる

カチッと音がするまで差し込みます。

逆挿入に注意

SDカードの向きを間違えると、カメラやSDカードを破損するおそれがあります。正しい向きになっているか、必ずご確認ください。

SDカードスロット





3 バッテリー /SDカードカバーを閉じる

▼ SDカードの初期化について

- 他の機器で使ったSDカードをこのカメラで初めて使うときは、必ずこのカメラで初期 化してからお使いください。
- SD カードを初期化すると、カード内のデータはすべて消えてしまいます。カード内に 必要なデータが残っているときは、初期化する前に、パソコンなどに保存してください。
- SD カードを初期化するには、カードをカメラに入れ、セットアップメニュー(□88) の [カードの初期化](□89)を選びます。


▼ SDカードについてのご注意

SDカードの説明書や「取り扱い上のご注意」の「メモリーカードについて」(こう) をご覧ください。

SDカードを取り出すときは

電源をOFFにして、電源ランプと液晶モニターの消灯を確認してから、バッテリー/SDカードカバーを開けます。

SDカードを指で軽く奥に押し込むと(①)、SDカードが押し出されるので、まっすぐ引き抜きます(②)。



高温注意

カメラを使った直後は、カメラやバッテリー、SDカードが熱くなっていることがあります。取り出すときは充分ご注意ください。

内蔵メモリーとSDカードについて

撮影したデータは、カメラの内蔵メモリー(約74 MB)、またはSDカードのどちらかに記録されます。内蔵メモリーを使って記録や再生をするときはSDカードを取り出してください。

推奨SDカード

下記のSDカードの動作を確認しています。


• 動画の撮影には、SDスピードクラスがClass 6以上のカードをおすすめします。 転送速度が遅いカードでは、動画の撮影が途中で終了することがあります。

	SDメモリー カード	SDHCメモリーカード ^{※2}	SDXCメモリー カード ^{※3}
SanDisk	2 GB ^{※1}	4 GB、8 GB、16 GB、32 GB	64 GB
TOSHIBA	2 GB ^{※1}	4 GB、8 GB、16 GB、32 GB	64 GB
Panasonic	2 GB ^{※1}	4 GB、8 GB、12 GB、16 GB、32 GB	48 GB、64 GB
Lexar	_	4 GB、8 GB、16 GB、32 GB	64 GB、128 GB

- ※1 カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器が2GBのSDカードに対応している必要があります。
- ※2 SDHC 規格に対応しています。カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器がSDHC規格に対応している必要があります。
- ※3 SDXC 規格に対応しています。カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器がSDXC規格に対応している必要があります。
- ・ 上記 SDカードの機能、動作の詳細、動作保証などについては、カードメーカーにお問い合わせください。その他のメーカー製のSDカードは、動作の保証をいたしかねます。

ステップ1 電源をONにする

- 1 電源スイッチを押して電源をONにする
 - はじめて電源をONにしたときは→「表示言語と 日時を設定する」(□24)
 - ・レンズが繰り出し、液晶モニターが点灯します。



2 バッテリー残量表示と記録可能コマ数を確認する





バッテリー 残量表示	意味
	バッテリー残量はあります。
•	バッテリー残量が少なくなりました。 バッテリーの充電や交換の準備をしてください。
 ① 電池残量がありません	撮影できません。バッテリーを充電または交換してくださ い。

記録可能コマ数

撮影できる残りのコマ数が50コマ以下になると、表示されます。

- SD カードをカメラに入れていないときは、**™** が表示され、画像を内蔵メモリー(約74 MB)に記録します。
- ・記録可能コマ数は内蔵メモリーまたはセットしている SD カードのメモリー 残量と画質/画像サイズ(画像モード)によって異なります(□65)。
- イラスト上の記録可能コマ数の数値は、実際とは異なります。

電源のON/OFFについて

- 電源をONにすると、電源ランプ(緑色)が点灯し、液晶モニターが点灯します(液晶モニターが点灯すると、電源ランプは消灯します)。
- ・電源をOFFにするには、電源スイッチを押します。電源ランプも、液晶モニターも消灯します。
- 再生モードで電源をONにするには、▶ (再生) ボタンを長押しします。このとき、レンズは繰り出しません。

節電機能について(オートパワーオフ)

カメラを操作しない状態が続くと、液晶モニターが消灯して待機状態になり、電源ランプが点滅します。待機状態が約3分続くと電源はOFFになります。

電源ランプの点滅中は、以下のボタンを押すと液晶モニターが再点灯します。

- ・ 待機状態になるまでの時間は、セットアップメニュー(□88)の [オートパワーオフ]で変更できます。
- ・ 初期設定では、撮影時または再生時は、約1分で待機状態になります。
- ・ ACアダプター EH-62G (別売) 使用時は、30分 (固定) で待機状態になります。

表示言語と日時を設定する

ご購入後はじめて電源をONにすると、表示言語やカメラの内蔵時計の日時を 設定する画面が自動的に表示されます。

- 1 表示言語をタッチする
 - タッチパネルの操作方法→□4



2 [はい] をタッチする



- 3 ■または■をタッチして自宅のある地域(タイムゾーン)を選び、Mをタッチする
 - ・ 夏時間を設定するには→ □ 25
 - 与をタッチすると、ひとつ前の画面に戻ります。



4 年月日の表示順をタッチする



- **5** 日時を合わせ、**M**をタッチする
 - 変更したい項目をタッチし、▲または ▼をタッチして日時を合わせます。



6 [はい] をタッチする

・ 設定が完了すると、レンズが繰り出し、撮影画面 になります。



夏時間の設定について

夏時間(サマータイム)制のある地域で、その期間中に日時を設定するときは、手順3の地域設定画面で■をタッチして、 夏時間の設定をオンにします。

設定をオンにすると、画面上部に % マークが表示されます。オフにするには、
 数をタッチします。



// 言語や日時の設定をやり直すときは

- ・ セットアップメニュー(◯◯88)で[**言語/Language**]または[**地域と日時**]を設定します。
- セットアップメニュー→ [地域と日時] → [タイムゾーン] で、夏時間の設定をオンにすると時計が1時間早くなり、オフにすると1時間戻ります。訪問先(≯)のタイムゾーンを登録すると、自宅(合)との時差を自動的に計算し、撮影日時を現地時間で記録できます。
- ・日時未設定のまま、日時の設定画面を終了すると、撮影画面で図が点滅します。セットアップメニュー→「地域と日時」で日時を設定してください。

時計用電池について

- カメラの内蔵時計は、カメラに入れるバッテリーとは別のバックアップ用電池で動いています。
- バックアップ用電池は、カメラにバッテリーを入れるか AC アダプターを接続すると、 約10時間で充電され、数日間、設定した日時を記憶できます。
- バックアップ用電池が切れたときは、電源をONにすると、日時を設定する画面が表示されます。日時を再設定してください。→「表示言語と日時を設定する」(□24手順2)

// 撮影日入りの画像をプリントするには

- 撮影前に、カメラの日時を正しく設定してください。
- セットアップメニュー(□88)で[デート写し込み]を設定すると、撮影時に、画像に日付を写し込めます。
- 「デート写し込み」を設定しないで撮影した画像は、ソフトウェア「ViewNX 2」(口77)
 を使うと、日付を入れてプリントできます。

ステップ2 撮影モードを選ぶ

1 撮影時に ↑ボタンを押す

撮影モードを選ぶ画面(撮影モードメニュー)が表示されます。



2 アイコンをタッチして撮影モードを選ぶ

- ・ここでは、 (オート撮影) モードを例に説明します。 (オート撮影) をタッチしてください。
- 撮影画面の表示について→「液晶モニター/タッチパネルの主な表示と基本操作」(□6)
- 選んだ撮影モードは電源を OFF にしても記憶されます。





撮影モードの種類

▲ オート撮影

□38

基本的な撮影ができます。また、撮影状況や撮影意図に合わせて撮影メニュー(CD39)の項目を設定できます。

■ シーン

41

撮影シーンを選ぶと、そのシーンに適した設定で撮影ができます。 ・シーンを選ぶには、撮影モードメニューで、設定したいシーンのアイコ

ソープを選がには、撮影セートメニューで、設定したいソープのアイニンをタッチします。

□150

画像に効果を付けて撮影できます。6種類の撮影効果から選べます。

効果を選ぶには、撮影モードメニューで、設定したい効果のアイコンを タッチします。

図 ベストフェイス

2351

カメラが人物の笑顔を検出すると、シャッターボタンを押さなくても自動でシャッターがきれます(笑顔自動シャッター)。美肌機能で人物の顔の肌をなめらかにできます。

撮影モードで使える機能について

- ・フラッシュモード、セルフタイマー、マクロモードまたは露出補正の設定ができます。
 →「撮影の基本設定」(□54)
- MENUタブをタッチすると(□11)、選んだ撮影モードに応じたメニュー項目が表示されます。撮影モードに応じたメニュー項目は、「いろいろな撮影」(□37)をご覧ください。

ステップ3 カメラを構え、構図を決める

1 カメラを両手でしっかりと構える

- レンズやフラッシュ、AF補助光、マイク、スピーカーなどに指や髪、ストラップなどがかからないようにご注意ください。
- 縦位置で撮影するときは、フラッシュ発光部をレンズより Fにしてください。





2 構図を決める

- カメラが人物の顔を認識したときは、顔に黄色い 二重枠のAF (オートフォーカス) エリアが表示されます。
- ・ 最大12人の顔を認識します。複数の顔を認識したときは、カメラに最も近い顔に二重枠のAFエリアが表示され、AFエリア以外の顔に一重枠が表示されます。

撮影モードアイコン




人物以外の撮影や顔を認識できない構図では、AF エリアは表示されません。 写したいもの(被写体)を画面の中央付近に合わせます。

- ・以下の場合などは、手ブレしやすくなるため、三脚などの使用をおすすめします。
 - 暗い場所で撮影するときや、フラッシュモード (□56) を (発光禁止) にして撮影するとき
- 望遠側で撮影するとき
- ・ 三脚などに固定して撮影するときは、セットアップメニュー(□89)の[手ブレ補正]
 を [OFF] にしてください。

ズームを使う

ズームレバーを回すと、光学ズームが作動します。

- 被写体を大きく写す: T(望遠)方向に回す。
- ・ 広い範囲を写す: **W**(広角)方向に回す。
- 電源をON にしたときは、最も広角側になっています。
- ズームレバーを回すと、液晶モニターの画面上部 にズームの量が表示されます。



電子ズームについて

光学ズームを最も望遠側(光学ズームの最大倍率)にして、さらにズームレバーを**T**方向に回し続けると、電子ズームが作動します。光学ズームの最大倍率の約4倍まで拡大できます。




電子ズーム使用時は、AF エリアは表示されず、画面中央でピントが合います。

電子ズームと画質の劣化について

電子ズームは光学ズームとは異なり、画像をデジタル処理で拡大するため、使用する画像 モード(1064)や電子ズーム倍率によって、画質が劣化します。

ズーム表示の**凸**マークは、静止画の撮影で画質の劣化が始まるズーム位置を示しています。このマークを越えてズーム倍率を上げると劣化が始まり、ズーム表示も黄色に変わります。**凸**マークの位置は画像サイズが小さいほど右に移動しますので、設定した画像モードで画質を劣化させずに静止画を撮影できるズーム位置を事前に確認できます。



・セットアップメニュー (□89) の [電子ズーム] で、電子ズームが作動しない設定にできます。

ステップ4 ピントを合わせ、シャッターをきる


- 1 シャッターボタンを指先に少し抵 抗を感じるところまで押し、そのま ま止める(これを「半押し」といい ます)
- ・半押しすると、ピントと露出 (シャッタースピードと絞り値の組 み合わせ)が決まります。ピントと露出は、半押しを続けている間、固定さ れます。
- 顔認識した場合:

二重枠のAFエリアで囲まれた顔にピントが合い ます。ピントが合うと二重枠が緑色になります。



顔認識していない場合:

9つあるAFエリアのうち、最も手前の被写体をと らえているAFエリアでピントが合います。ピント が合うと、ピントが合った場所のAFエリア表示が 緑色に点灯します(最大9カ所)。



- ・電子ズーム使用時は、AF エリアは表示されず、画面中央でピントが合いま す。ピントが合うとAF表示(□6)が緑色に点灯します。
- ・ 半押しして、AFエリアまたはAF表示が赤色に点滅したときはピントが合って いません。構図を変えて、もう一度シャッターボタンを半押ししてください。
- 2 シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深 く押し込む(これを「全押し」といいます)
 - シャッターがきれ、画像が記録されます。
 - シャッターボタンを押すときに力を入れすぎる と、カメラが動いて画像がぶれる(手ブレする)ことがあります。ゆっくり と押し込んでください。

▼ 撮影後の記録についてのご注意

撮影後、「記録可能コマ数」または「記録可能時間」が点滅しているときは、画像または 動画の記録中です。バッテリー/SDカードカバーを開けたり、バッテリーやSDカードを 取り出したりしないでください。撮影した画像や動画が記録されないことや、カメラや SDカードが壊れることがあります。

▼ オートフォーカスが苦手な被写体

以下のような被写体では、オートフォーカスによるピント合わせができないことがあります。また、AFエリアやAF表示が緑色に点灯しても、まれにピントが合っていないことがあります。

- ・ 被写体が非常に暗い
- 画面内の輝度差が非常に大きい(太陽が背景に入った日陰の人物など)
- ・ 被写体にコントラストがない(白壁や背景と同色の服を着ている人物など)
- 遠いものと近いものが混在する被写体(オリの中の動物など)
- 同じパターンを繰り返す被写体(窓のブラインドや、同じ形状の窓が並んだビルなど)
- 動きの速い被写体

このような被写体を撮影するときは、シャッターボタンを何回か半押ししてみるか、等距離にある別の被写体でピントを合わせる方法(□40)をお試しください。

▼ 被写体との距離が近い場合

ピントが合わないときは、マクロモード(口59) またはシーンモードの [**クローズアッ**プ](口46) での撮影をお試しください。

▼ 顔認識機能についてのご注意

「顔認識機能についてのご注意」(□69)をご覧ください。

Ø タッチシャッターについて

初期設定では、シャッターボタンを使わずに、画面上の被写体にタッチするだけでシャッターをきることができます(□39)。シャッターをきらずにタッチした被写体でピントと露出を合わせる [タッチAF/AE] に変更できます。

AF補助光とフラッシュについて


暗い場所などでは、シャッターボタンを半押ししたときにAF補助光(CD89)が点灯することや、全押ししたときにフラッシュ(CD55)が発光することがあります。

シャッターチャンスを優先する撮影では

シャッターチャンスが重要な撮影では、半押しせずに、全押ししてもシャッターをきれます。

ステップ5 画像を再生する

撮影モードから再生モードに切り換わり、最後に保存した画像を1コマ表示 します。



2 画像をドラッグして前後 の画像を表示する

- 前の画像を表示する:右へ ドラッグするか ₹をタッチ する
- 次の画像を表示する: 左へ ドラッグするか♪をタッチ する





- ■または■をタッチしたままにすると連続して表示を切り換えます。
- ・内蔵メモリーに保存した画像を再生するときは、 SDカードを取り出します。「画像の番号/全画像 数」に**™**が表示されます。
- 撮影に戻るには、
 が果動画撮影)ボタンを押しても戻ります。

画像の番号 / 全画像数



■ 画像の再生について

- 前の画像や次の画像に切り換えた直後は、表示が粗いことがあります。
- 顔認識(□68)またはペット検出(□49)して撮影した画像は、1コマ表示で再生すると、顔の上下方向に合わせて自動的に回転して表示されます([連写]、[BSS]、[マルチ連写](□39)、またはターゲット追尾(□39)で撮影した画像を除く)。
- ・ 画像の向き (縦横位置) は、[**画像回転**] (□75) で変更できます。

関連ページ


- 「再生モードで使える機能(再生メニュー)」(□75)
- 32 ・「再生する画像を絞り込む」(□72)

画像の表示方法を変更する

再生モードでズームレバー (**W**(**国**)/**T**(**Q**))(□2)を操作 すると、画像の表示方法を変更できます。



拡大表示



1コマ表示

拡大表示

- 表示位置ガイド
- 拡大率を調節するには、ズームレバー(W(■)/T(Q))を操作します。 約10倍まで拡大できます。
- 表示位置を移動するには、画像をドラッグするか、▲ ▼ ▼ ▶をタッチします。
- 顔認識(□68)またはペット検出(□49)して撮影した画像は、撮影時に 認識した顔を中心に拡大表示されます(「**連写**]、「**BSS**]、「マルチ連写]、ま たはターゲット追尾で撮影した画像を除く)。複数の顔を認識していたとき は、ピント合わせを行った顔を中心に拡大表示され、回または回をタッチ すると表示する顔が切り換わります。さらに**T**(Q)方向または**W**(■)方 向に回すと拡大率が変わり、通常の拡大表示になります。
- 歯をタッチすると、画像を削除できます。
- ■をタッチすると、拡大表示した部分だけを別画像として保存します。
- ※ ・ ※ をタッチするか、画像を2回すばやくタッチすると、1コマ表示に戻ります。

サムネイル表示



1コマ表示 サムネイル表示 (4 コマ /9 コマ /16 コマ)

- 複数の画像を同時に表示するので、目的の画像が探しやすくなります。
- 表示コマ数は、ズームレバー(W(■)/T(Q))で変更できます。
- ■または■をタッチするか、液晶モニターを上下にドラッグするか、または スクロールバーを上下にドラッグすると、画面をスクロールします。
- 画像をタッチすると、選んだ画像を1コマ表示します。

ステップ6 不要な画像を削除する

削除したい画像を表示して、MENUタブをタッチしてメニュー項目を表示し(□12)、 をタッチする



2 削除方法をタッチする

- [表示画像]:表示している 1 コマ、または動画 (□86)を削除します。
- ・[削除画像選択]:複数の画像を選んで削除します。
 →「削除画像選択画面の操作方法」(□35)
- 「全画像」: すべての画像を削除します。
- サムネイル表示(ご33)にして手順1の操作をした場合は、[削除画像選択]または[全画像]から選びます。



3 削除の確認画面で「はい」をタッチする

- ・削除した画像は、もとに戻せません。
- 削除をやめるには、■または [いいえ] をタッチ します。



☑ 画像削除についてのご注意

- 削除した画像はもとに戻せません。残しておきたい画像は、パソコンに転送して保存するようおすすめします。
- 34 ・プロテクト設定した画像は、削除されません (□75)。


削除画像選択画面の操作方法

- 1 画像をタッチし、♥を表示する
 - ・選択を解除するには、もう一度画像をタッチして✓を非表示にします。
 - ■または■をタッチするか、またはスクロールバーを上下にドラッグすると、画面をスクロールします。



- ■または■をタッチするか、ズームレバーをT(Q)
 またはW(型)方向に回すと、画面に表示するコマ数を切り換えできます。
- 2 削除したい画像すべてに♥を表示し、Mをタッチして選択を決定する
 - ・確認画面が表示されます。画面の表示に従って操作してください。

/ 削除する画像を絞り込むには






いろいろな撮影

この章では、各撮影モードの特徴や、撮影モードで使える機能などを説明して います。

撮影状況や撮影意図に合わせて設定を変えると、撮影方法や画像の仕上がりを 工夫できます。



▲(オート撮影)モード

基本的な撮影ができます。また、撮影状況や撮影意図に合わせて撮影メニュー(CD39)の項目を設定できます。

撮影画面にする \rightarrow \bigcirc (撮影モード) ボタン \rightarrow \bigcirc オート撮影モード (\bigcirc 26~27)

- ・ 顔を認識したときは、顔にピントが合います。→「顔認識撮影について」 (○○68)
- ・ 顔を認識しないときは、9つあるAFエリアのうち、 最も手前の被写体をとらえているエリアでピント が合います。ピントが合うと、ピントが合った場 所のAFエリア表示が緑色に点灯します(最大9カ 所)。



- [タッチシャッター] (初期設定) では、シャッターボタンを使わずに、画面上の被写体にタッチするだけでシャッターをきることができます (□39)。 シャッターをきらずにタッチした被写体でピントと露出を合わせる [タッチAF/AE] に変更できます (□39)。
- ピントを合わせるAF エリアが被写体を追尾する [ターゲット追尾] も設定できます (□39)。

▲(オート撮影)モードの設定を変える

- フラッシュモード、セルフタイマー、マクロまたは露出補正の設定を変更できます。→「撮影の基本設定」(□54)
- MENUタブをタッチすると(□11)、 (オート撮影) モードで設定できるメニュー項目が表示されます。→「オート撮影メニューの種類」(□39)

オート撮影メニューの種類

▲ (オート撮影) モードでは、以下の項目の設定が変更できます。



▲ (オート撮影) モードの撮影画面にする → MENUタブをタッチする (◯◯11)

項目	内容		
・・画像モード●・画像モード記録する画像サイズと画質の組み合わせを (□64)。初期設定は随 [4608×3456] です。 この設定は、他の撮影モードにも適用されます。			
□/•■/炬□ タッチ撮影	画面にタッチするだけでシャッターがきれる [タッチシャッター](初期設定)と、画面をタッチしてAFエリアを選ぶ [タッチAF/AE]、またはAFエリアが被写体を追いかける [ターゲット追尾] を切り換えます。		
SD ISO感度設定	ISO感度を高くするほど、より暗い被写体を撮影できます。また、同じ明るさの被写体でも、より速いシャッタースピードで撮影でき、手ブレや被写体ブレを軽減しやすくなります。[オート](初期設定)では、カメラが自動でISO感度を設定します。		
□連写	連続撮影の設定を [単写]、[連写]、[BSS] (〇〇47)、[マルチ連写] から選びます。初期設定は [単写] (1 コマすつ撮影) です。[連写] に設定して、シャッターボタンを全押しし続けると、約1.3コマ/秒の速さで約6コマまで連写できます(画像モードが圖 [4608×3456] のとき)		
(WB) ホワイトバラ ンス	画像の色合いを見た目に近づけたいときなどに設定します。[オート](初期設定)でほとんどの光源に対応できますが、思い通りの色合いにならないときは、天候や光源に合わせて設定してください。ホワイトバランスを[オート]、[フラッシュ]以外に設定したときは、フラッシュモード(口55)を②(発光禁止)に設定してください。		

同時に設定できない機能

他の機能と組み合わせて使えない設定があります(□66)。

▲ (オート撮影) モード

オートフォーカスが苦手な被写体を撮影するときは

オートフォーカスが苦手な被写体(口31)を撮影するときは、シャッターボタンを何回か半押ししてみるか、以下の方法をお試しください。



2 ピントを合わせたい被写体と等距離にある別の 被写体にタッチする



- **3** シャッターボタンを半押しする
 - ピントが合い、AFエリア表示が緑色に 点灯します。
 - 露出は、半押ししてピント合わせした 被写体に合います。





- 4 半押ししたまま構図を変える
 - ・半押ししている間は被写体とカメラの距離を変 えないでください。



5 シャッターボタンを全押しして撮影する



シーンモード(シーンに合わせて撮影する)

撮影シーンを以下から選ぶと、そのシーンに適した設定で撮影ができます。

撮影画面にする → **Δ** (撮影モード) ボタン → シーンモード → シーンの選択 (□26~27)

	ダ ポートレート	■ 風景	❖スポーツ
(🕮43)	(🖽43)	(🖽43)	(🖽44)
☆ 夜景ポートレート	※ パーティー	愛 ビーチ	圆 雪
(Д44)	(Д44)	(Д45)	(🕮45)
🛎 夕焼け	쓸 トワイライト	■ 夜景	靴 クローズアップ
(🖽45)	(🕮45)	(🕮46)	(🖽46)
背 料理	血 ミュージアム	※ 打ち上げ花火	■ モノクロコピー
(Д46)	(Д47)	(Д47)	(🕮47)
☑ 手書きメモ	智 逆光	四 パノラマアシスト	% ペット
(🖽47)	(🕮48)	(🕮48)	(🖽49)

を含まれている。 を含まれている。 を表示している。 を表示してい

シーンを選ぶ画面で?をタッチすると、[ヘルブ選択] 画面になります。シーンのアイコンをタッチすると、それぞれのシーンの特徴を表示できます。もとの画面に戻るには、「をタッチします。



シーンモードの設定を変える

- ・シーンによっては、フラッシュモード、セルフタイマー、マクロまたは露出 補正の設定を変更できます。→「初期設定一覧」(□62)
- ・ MENU タブをタッチすると(□11)、設定できるメニュー項目が表示されます。シーンモードでは [画像モード](□64)と [タッチ撮影](□39)の設定を変更できます(一部のシーンでは設定が固定され、変更できません)。
 - [画像モード] の設定を変更すると、他の撮影モードでも同じ画像モード の設定になります。
 - [**タッチ撮影**] は、[**タッチシャッター**] (初期設定) または [**タッチ AF/ AE**] を選べます。

シーンモード(シーンに合わせて撮影する)

シーンエフェクトの調整

以下のシーンモードでは、■をタッチするとシーン エフェクト調整スライダーが表示されます。

- シーンエフェクト調整スライダーをタッチまたは ドラッグして、シーンの効果を調整できます。
- 調整が終わったら、▼をタッチしてシーンエフェ クト調整スライダーを非表示にしてください。



調整スライダー

TI料理	青く赤く
■風景、糊クローズアップ	鮮やかさを 減らす 増す
※夕焼け、※トワイライト	青味強く赤味強く

シーンモードの種類と特徴

™ おまかせシーン

構図を決めるだけでカメラが以下の撮影シーンを自動判別して選ぶので、簡単に シーンに適した撮影ができます。

ダ:ポートレート、**ຜ**:風景、**ຜ**:夜景ポートレート、**ຜ**:夜景、**ぷ**:クローズアップ、**왥**:逆光、**域**:その他の撮影シーン

- シーンを自動判別すると、撮影画面の撮影モードアイコンが切り換わります。
- ・自動判別した撮影シーンによって AF エリアが変わります。人物の顔を認識すると、顔にピントが合います(顔認識撮影について→ □68)。
- 撮影状況によっては、意図したシーンに切り換わらないことがあります。その場合は、▲ (オート撮影) モード(□38) に切り換えるか、目的にあったシーンモードを選んで撮影してください。
- 電子ズームは使えません。

ダポートレート

人物のポートレート撮影に使います。

- カメラが人物の顔を認識すると、顔にピントが合います(□68)。
- 美肌機能で人物の顔の肌をなめらかにします (□70)。
- 顔を認識しないときは、シャッターボタンを半押しすると、画面中央でピントが合います。
- 電子ズームは使えません。

▲ 風景

自然の風景や街並みなどを、色鮮やかに撮影したいとき に使います。

- シャッターボタンを半押しすると、常に AF エリアまたは AF 表示(□30)が緑色に点灯します。
- シーンエフェクト調整スライダーで色の鮮やかさを 調整できます(□42)。





シーンモード(シーンに合わせて撮影する)

\$ スポーツ

運動会などスポーツ写真を撮影するときに使います。動 きのある被写体の一瞬の動きを連写(連続撮影)によっ て鮮明にとらえます。

- ピントは、画面中央のエリアで合わせます。タッチ シャッター $(\square 39)$ またはタッチ AF/AE $(\square 39)$ で、 ピントが合うエリアを変えられます。
- ・ 連写するには、シャッターボタンを全押しし続けます。約1.3 コマ/秒で最大6 コマまで連写できます(画像モードが **№** [4608 × 3456] のとき)。
- シャッターボタンを半押ししていないときもピント合わせを行います。ピント 合わせの動作音が聞こえることがあります。
- ・連写した画像のピント、露出および色合いは、1コマ目を撮影した条件に固定さ れます。
- 画像モード、SD カードの種類または撮影状況によって、連写速度が遅くなるこ とがあります。

【】

・ タッチシャッター (□39) で撮影すると、1 コマずつの撮影になります。

P3 夜景ポートレート

夕景や夜景をバックに人物を撮影するときに使います。

- カメラが人物の顔を認識すると、顔にピントが合いま ਰ (□168)。
- 美肌機能で人物の顔の肌をなめらかにします。 $(\bigcap 70)_{\circ}$
- 顔を認識しないときは、シャッターボタンを半押しす。 ると、画面中央でピントが合います。
- 電子ズームは使えません。

[**OFF**] にしてください。

溪 パーティー

パーティー会場などでの撮影に使います。キャンドルラ イトなどの背景を活かして、雰囲気のある画像に仕上げ ます。

- ピントは、画面中央のエリアで合わせます。タッチ シャッター $(\square 39)$ またはタッチ AF/AE $(\square 39)$ で、 ピントが合うエリアを変えられます。
- 暗い場所では手ブレしやすいため、カメラをしっかり持ってください。三脚な どで固定して撮影するときは、セットアップメニュー(□89)の [**手ブレ補 正**] を [**OFF**] にしてください。
- (A) 「A) が記載されているシーンでは、三脚などので使用をおすすめします。三脚などで 固定して撮影するときは、セットアップメニュー(□89)の[**手ブレ補正**]を





❷ ビーチ

晴天の海や砂浜を明るく鮮やかに撮影したいときに使います。

ピントは、画面中央のエリアで合わせます。タッチシャッター(口39)またはタッチ AF/AE(口39)で、ピントが合うエリアを変えられます。



图雪

雪景色を明るく鮮やかに撮影したいときに使います。

 ピントは、画面中央のエリアで合わせます。タッチ シャッター(口39)またはタッチ AF/AE(口39)で、 ピントが合うエリアを変えられます。



╧ 夕焼け

承

赤い夕焼けや朝焼けの撮影に使います。

- ピントは、画面中央のエリアで合わせます。
- ・シーンエフェクト調整スライダーで色味を調整できます(□42)。



ニ トワイライト

承

夜明け前や日没後のわずかな自然光の中での風景撮影 に使います。

- シャッターボタンを半押しすると、常に AF エリアまたは AF 表示(□30)が緑色に点灯します。
- ・シーンエフェクト調整スライダーで色味を調整できます(□42)。



シーンモード(シーンに合わせて撮影する)

■ 夜景

遅いシャッタースピードで夜景の雰囲気を表現します。

シャッターボタンを半押しすると、常に AF エリアまたは AF 表示(□30)が緑色に点灯します。



【】

靴 クローズアップ

草花や昆虫、小さな被写体などの接写(近接撮影)に使います。

- マクロモード(□59)がONになり、ズームが自動的に最短距離で撮影可能な位置まで移動します。
- ピントは、画面中央のエリアで合わせます。タッチシャッター(□39)またはタッチ AF/AE(□39)で、ピントが合うエリアを変えられます。



シャッターボタンを半押ししていないときもピント合わせを行います。ピント 合わせの動作音が聞こえることがあります。

|||料理

料理の撮影に使います。

- マクロモード(ご59)が ON になり、ズームが自動的に最短距離で撮影可能な位置まで移動します。
- ピントは、画面中央のエリアで合わせます。タッチシャッター(口39)またはタッチ AF/AE(口39)で、ピントが合うエリアを変えられます。



- ・ シーンエフェクト調整スライダーで、照明によって被写体の色が変わる影響を 調整できます (□42)。料理モードのシーンエフェクトの調整は電源を OFF にしても記憶されます。
- シャッターボタンを半押ししていないときもピント合わせを行います。ピント 合わせの動作音が聞こえることがあります。

A: A が記載されているシーンでは、三脚などのご使用をおすすめします。三脚などで 固定して撮影するときは、セットアップメニュー(口89)の[**手ブレ補正**]を [OFF]にしてください。

血 ミュージアム

フラッシュ撮影が禁止されている美術館など、フラッシュ を発光させたくない場所で使います。

- ピントは、画面中央のエリアで合わせます。タッチシャッター(口39)またはタッチ AF/AE(口39)で、ピントが合うエリアを変えられます。
- シャッターボタンを全押しし続けると、最大 10 コマ 連写し、最も鮮明に撮れている 1 コマだけをカメラが自動で選んで記録します (BSS (ベストショットセレクター))。
- ・ タッチシャッター (□39) で撮影すると、BSS は作動しません。

◎ 打ち上げ花火

私

遅いシャッタースピードで、打ち上げ花火を撮影します。

- ピントは遠景に固定されます。
- シャッターボタンを半押しすると、常に AF 表示(□30) が緑色に点灯します。



ロモノクロコピー

ホワイトボードや印刷物などの文字を、シャープに撮影したいときに使います。

- ピントは、画面中央のエリアで合わせます。タッチシャッター(口39)またはタッチ AF/AE(口39)で、ピントが合うエリアを変えられます。
- 近くのものを撮影するときは、マクロモード(口59)を併用してください。



☑ 手書きメモ

タッチパネルで文字や絵を描いて、画像として保存します。 保存される画像サイズは**園 [640×480**] になります。

シーンモード(シーンに合わせて撮影する)

劉 逆光

逆光状態での撮影に使います。フラッシュが常に発光 し、人物が陰にならずに撮影できます。

ピントは、画面中央のエリアで合わせます。タッチシャッター(口39)またはタッチ AF/AE(口39)で、ピントが合うエリアを変えられます。



川 パノラマアシスト



パノラマ写真用の画像を複数撮影し、パソコンでパノラマ写真に合成したいときに使います。


- ・画像をつなげる方向(▲ ▼ ▼) をタッチして選びます。
- 1 コマ目を撮影したら、画面の表示でつなぎ目を確認しながら必要なコマ数を撮影します。撮影を終了するには、X をタッチします。
- 撮影した画像は、パソコンに取り込んで、ソフトウェア「Panorama Maker 6」 (口78) で合成してください。

ポペット

犬または猫の撮影に使います。カメラが犬または猫の顔を検出し、その顔にピントを合わせます。ピントが合うと、初期設定では自動でシャッターをきり(ペット自動シャッター)、3コマ連写します。

- ・検出した顔は、二重枠の AF エリア表示で囲まれ、ピントが合うと二重枠が緑色になります。 最大 5 匹の顔を同時に検出します。顔を複数検出したときは、画面内で最も大きい顔が二重枠の AF エリア表示で、それ以外の顔が一重枠で囲まれます。
- ペット検出していないときは、シャッターボタンで シャッターをきると、画面中央の被写体にピントが合 います。





- MENU タブをタッチしてメニュー項目を表示すると、ペットで撮影するときの
 「連写」の設定を変更できます。
 - 「**単写**]:1コマずつ撮影します。
 - [連写] (初期設定): ペット自動シャッターが [ON] のときは、検出した顔にピントが合うと、3 コマ連写します (連写速度: 画像モードが 圏 [4608 × 3456] のとき、約 1.2 コマ / 秒)。ペット自動シャッターを使わないときは、シャッターボタンを全押ししている間、約 1.3 コマ / 秒で最大 6 コマまで連写できます (画像モードが 圏 [4608 × 3456] のとき)。
- MENU タブをタッチしてメニュー項目を表示すると、図 [ペット自動シャッター]
 の設定を変更できます。
 - [**ON**] (初期設定): 検出した顔にピントが合うと自動でシャッターをきります。
 - [**OFF**]: シャッターボタンまたは、タッチシャッター(□**39**) でシャッター をきります。
- 電子ズームは使えません。
- ・ペットとの距離、ペットの動く速さ、顔の向きや明るさなど、撮影条件によっては、犬や猫を検出しないことや、犬や猫以外を検出することがあります。
- ・以下の場合は [ペット自動シャッター] が自動的に [OFF] になります。
 - 自動シャッターによる連写を5回繰り返したとき
 - 撮影中に内蔵メモリーまたは SD カードの残量がなくなったとき [ペット自動シャッター] での撮影を続けるときは、MENU タブ→ 図 [ペット自動シャッター] を [ON] に再設定してください。

スペシャルエフェクトモード(効果を付けて撮影する)

画像に効果を付けて撮影できます。

撮影画面にする → ▲ (撮影モード) ボタン → 【 スペシャルエフェクトモード → 効果の選択 (26~27)

以下の6種類の効果の中から選べます。



種類	内容
SOFT ソフト	やわらかな雰囲気にするために、画像全体を少しぼかします。
SEPIA ノスタルジック セピア	セピア色でコントラストが低めの、昔の写真のような雰囲 気にします。
■ 硬調モノクローム	コントラストがはっきりした調子の白黒写真にします。
HI ハイキー	画像全体を明るいトーンで表現します。
L0 ローキー	画像全体を暗いトーンで表現します。
♂ セレクトカラー	画像の特定の色だけを残し、他の部分を白黒にします。

- [セレクトカラー] を選んだときは、スライダーを タッチまたはドラッグして残したい色を選びます。
- 色を選び終わったら、
 基をタッチしてスライダーを 非表示にしてください。再表示するには、
 重をタッチします。



スペシャルエフェクトモードの設定を変える

- フラッシュモード、セルフタイマー、マクロまたは露出補正の設定を変更できます。→「撮影の基本設定」(□54)
- ・ MENU タブをタッチすると(□11)、設定できるメニュー項目が表示されます。スペシャルエフェクトモードでは [画像モード] (□64) と [タッチ撮影] (□39) の設定を変更できます。
 - [**画像モード**] の設定を変更すると、他の撮影モードでも同じ画像モード の設定になります。
 - [**タッチ撮影**] は、[**タッチシャッター**] (初期設定) または [**タッチ AF/ AE**] を選べます。

ベストフェイスモード(笑顔を撮影する)

カメラが人物の笑顔を検出すると、シャッターボタンを押さなくても自動でシャッターがきれます(笑顔自動シャッター)。美肌機能で人物の顔の肌をなめらかにできます。

構図を決め、シャッターボタンを押さずに笑顔を待つ

- カメラが人物の顔を認識すると、顔が黄色い二重枠のAFエリア表示で囲まれ、ピントが合うと二重枠が一瞬緑色になりピントが固定されます。
- ・最大3人の顔を認識します。複数の顔を認識した ときは、最も画面の中央に近い顔が二重枠のAFエ リア表示で囲まれ、他の顔が一重枠で囲まれます。
 - 一重枠で囲まれた顔をタッチすると、その顔にAFエリアを変更できます。
- [笑顔自動シャッター] (□153) により、カメラが二重枠で囲まれた人物の 笑顔を検出すると、自動的にシャッターがきれます。
- ・ シャッターがきれるたびに、顔認識と笑顔検出による自動撮影を繰り返します。

2 撮影を終了する

- ・ 笑顔検出による自動撮影を終了するには、以下の操作を行います。
 - 電源をOFFにする
 - **「笑顔自動シャッター**] を「**OFF**] にする
 - ▲ボタンを押して他の撮影モードに切り換える



0

ベストフェイスモード(笑顔を撮影する)

▼ ベストフェイスモードについてのご注意

- ・ 電子ズームは使えません。
- ・撮影条件などによっては、適切に顔の認識や笑顔の検出ができないことがあります。
- 「顔認識機能についてのご注意 | →□69

変顔自動シャッター使用時の節電機能について

[**突顔自動シャッター**] が [**ON**] のときは、カメラを操作しないまま以下の状態が続くと、オートパワーオフ(□**O89**) が作動して、電源が**OFF**になります。

- カメラが顔を認識しない。
- カメラが顔を認識していても、笑顔を検出できない。

セルフタイマーランプについて

笑顔自動シャッターでは、カメラが顔を認識すると点滅し、シャッターがきれた直後は速 く点滅します。

手動でシャッターをきるには

シャッターボタンを押してもシャッターがきれます。顔認識していないときは、画面中央の被写体にピントが合います。

ベストフェイスモードの設定を変える

- フラッシュ、セルフタイマーまたは露出補正の設定を変更できます。→「撮影の基本設定」(□54)
- MENU タブをタッチすると(□11)、ベストフェイスモードで設定できるメニュー項目が表示されます。→「ベストフェイスメニューの種類」(□53)

ベストフェイスメニューの種類

ベストフェイスモードでは、以下の項目の設定が変更できます。



ベストフェイスモードの撮影画面にする →MENUタブをタッチする (□11)

項目	内容
◆画像モード	記録する画像サイズと画質の組み合わせを選びます (□64)。 初期設定は 団 [4608×3456] です。 この設定は、他の撮影モードにも適用されます。
ば/似 タッチ撮影	画面にタッチするだけでシャッターがきれる [タッチシャッター](初期設定)と、画面をタッチしてAFエリアを選ぶ [タッチAF/AE] を切り換えます。
慰 美肌効果	美肌の効果を設定します。人物の顔の肌をなめらかにしてから画像を記録します。効果の度合いを選べます。初期設定は「標準」です。
む 目つぶり軽減	[ON] にすると、撮影のたびに2回シャッターをきり、 人物が目をつぶっていない画像を優先して1コマだけ 記録します。[ON] にすると、フラッシュは使えませ ん。初期設定は [OFF] です。
■ 笑顔自動シャッ ター	[ON] (初期設定) にすると、顔認識した人物の笑顔を検出するたびに、カメラが自動でシャッターをきります。 セルフタイマーは同時に使えません。


同時に設定できない機能

他の機能と組み合わせて使えない設定があります(口66)。

撮影の基本設定

撮影時にモニター下のアイコンをタッチすると、以 下の機能を設定できます。

- 1フラッシュモード
- 2 セルフタイマー
- 3マクロモード
- 4露出補正
- アイコンが非表示のときはMMをタッチします。



設定できる機能の種類

設定できる機能は、撮影モードによって、以下のように異なります。

各撮影モードの初期設定は「初期設定一覧」(□62)をご覧ください。

機能	۵	SCENE	C	3
フラッシュモード (◯◯55)	0		0	○*2
セルフタイマー (皿57)	0	* 1	0	○*2
マクロ (皿59)	0		0	×
露出補正(□61)	0		0	0

※1 シーンによって異なります。→「初期設定一覧」(□62)

※2 ベストフェイスメニューの設定によって異なります。→「初期設定一覧」(□262)

フラッシュを使う(フラッシュモード)

フラッシュの発光モード (フラッシュモード) を撮影状況に合わせて設定できます。

1 フラッシュモードアイコンをタッチする




2 設定したいフラッシュモードのアイコンをタッチする

- ・ フラッシュモードの種類→□56
- ひとつ前の画面に戻るには、フラッシュの設定アイコンをタッチします。
- 他の設定アイコンをタッチすると、タッチした設定の画面になります。



3 構図を決めて撮影する

- シャッターボタンを半押しすると、フラッシュランプでフラッシュの状態を確認できます。
 - 点灯:シャッターボタンを全押しすると、発光 します。
 - 点滅:フラッシュの充電中です。撮影できません。
 - 消灯:発光しません。
- ・バッテリー残量が少なくなると、フラッシュの充電中は液晶モニターが消灯します。



☑ フラッシュの光が届く距離

フラッシュの光が充分に届く距離は、広角側で約 $0.5\sim4.5$ m、望遠側で約 $0.5\sim2.4$ mです(ISO感度設定がオート時)。

フラッシュモードの種類

4. 自動発光

暗い場所などで、自動的にフラッシュを発光します。

₩ 赤目軽減自動発光

人物撮影に適しており、人物の目が赤く写る「赤目現象」を軽減できます。

発光禁止

フラッシュは発光しません。

・暗い場所で撮影するときは、手ブレしやすくなるため、三脚などの使用をおすすめします。

♦ 強制発光

被写体の明るさに関係なく、フラッシュを発光します。逆光で撮影すると きなどに使います。

畑 スローシンクロ

自動発光モードにスロー(低速)シャッターを組み合わせて撮影します。 夕景や夜景を背景にした人物撮影に適しています。フラッシュでメインの被 写体を明るく照らすと同時に、遅いシャッタースピードで背景を写します。

- ・設定は、撮影モードによって異なります。
 - →「初期設定一覧」(□62)
 - →「設定できる機能の種類」(□54)
- ・他の機能と組み合わせて使えない設定があります(□66)。
- ・ ▲ (オート撮影) モードの場合、変更したフラッシュモード設定は、電源をOFFにしても記憶されます。

このカメラは、「**アドバンスト赤目軽減方式**」を採用しています。

画像の記録時に赤目現象を検出すると、赤目部分を画像補正して記録します。 撮影する際は、以下にご注意ください。

- 画像の記録にかかる時間は、通常よりも少し長くなります。
- 撮影状況によっては、望ましい結果を得られないことがあります。
- でくまれに赤目以外の部分を補正することがあります。この場合は、他のフラッシュ モードにして撮影し直してください。

セルフタイマーを使う

記念撮影など自分も一緒に写りたいときや、シャッターボタンを押す操作による手ブレを軽減したいときは、セルフタイマーが便利です。タイマー時間は10秒と2秒から選べます。セルフタイマー撮影時は、三脚の使用をおすすめします。三脚などで固定して撮影するときは、セットアップメニュー(〇189)の「手ブレ補正」を「OFF」にしてください。

1 セルフタイマーアイコンをタッチする



- **2** 10sまたは2sをタッチする
 - 10s (10秒):記念撮影などに適しています。
 - 2s(2秒): 手ブレの軽減に適しています。
 - 設定したセルフタイマーモードが表示されます。
 - ひとつ前の画面に戻るには、セルフタイマーの設定アイコンをタッチします。
 - 他の設定アイコンをタッチすると、タッチした設定の画面になります。
- 3 構図を決め、シャッターボタンを半押しする
 - ピントと露出が合います。






4 シャッターボタンを全押しする

- セルフタイマーが作動し、シャッターが きれるまでの秒数が液晶モニターに表示 されます。作動中はセルフタイマーラン プが点滅し、シャッターがきれる約1秒 前になると、点灯に変わります。
- ・シャッターがきれると、セルフタイマー は [OFF] になります。
- セルフタイマーを途中で止めるときは、 もう一度シャッターボタンを押します。







マクロ(接写)モードを使う

最短で、レンズ前約5 cmまでの被写体にピント合わせができます。 草花などの小さな被写体を大きく写したいときなどに便利です。

1 マクロモードアイコンをタッチする



2 ONをタッチする

- ひとつ前の画面に戻るには、マクロの設定アイコンをタッチします。
- 他の設定アイコンをタッチすると、タッチした設定の画面になります。



3 ズームレバーを操作し、 マークやズーム表示が緑色になるズーム位置にする

・ 被写体に近づいて撮影できる距離は、ズーム位置によって異なります。



♡マークやズーム表示が緑色で表示されるズー ム位置では、レンズ前約10 cmまでの被写体にピント合わせができます。 最も広角側のズーム位置(△マークの位置)では、レンズ前約5 cmまでの被写体にピント合わせができます。

撮影の基本設定

▼ フラッシュ撮影についてのご注意

撮影距離が50 cm未満の場合、フラッシュの光が充分に行き渡らないことがあります。

オートフォーカスについて

静止画を撮影する場合、マクロモードにすると、シャッターボタンの半押しでピントを固定するまで、オートフォーカスによるピント合わせを自動的に繰り返します。常にピントを合わせる動作音がします。

マクロモードの設定について

- ・撮影モードによっては、マクロモードを使えません。→「初期設定一覧」(□62)
- 他の機能と組み合わせて使えない設定があります(□66)。
- ▲ (オート撮影) モードの場合、マクロモードの設定は、電源を OFF にしても記憶されます。

明るさを調整する(露出補正)

露出補正を設定して撮影すると、画像全体の明るさを明るく、または暗く調整できます。

1 露出補正アイコンをタッチする



露出補正

- 被写体を明るくしたいとき:補正値を「+」側に 設定します。
- ・ 被写体を暗くしたいとき:補正値を「一」側に設定します。
- スライダーバーをドラッグしても補正値を変更できます。
- 何も操作しないまま数秒経過すると、撮影画面に戻ります。

3 シャッターボタンを押して撮影する

- 撮影せずに設定画面を終了するには、■をタッチ します。
- ・露出補正を解除するときは、手順1に戻って補正値を[0]にして面をタッチしてください。



✓ 露出補正の設定について

▲ (オート撮影) モードの場合、露出補正の設定は、電源をOFFにしても記憶されます。

初期設定一覧

各撮影モードの初期設定は以下のとおりです。

• シーンモードについては、次ページをご覧ください。

	フラッシュ (皿55)	セルフタイ マー (皿57)	マクロ (□59)	露出補正 (□1)
▲(オート撮影)	♣ AUTO	OFF	OFF	0.0
♂ (スペシャルエフェクト)	\$ AUTO	OFF	OFF	0.0
☑ (ベストフェイス)	\$ ※ 1 AUTO	OFF ^{*2}	OFF ^{※3}	0.0

- ※1 [目つぶり軽減] が [ON] のときは使えません。
- ※2「**笑顔自動シャッター**]を「**OFF**]にすると設定できます。
- ※3 変更できません。
- ・ ▲ (オート撮影) モードの場合、設定した内容は、電源をOFFにしても記憶されます(セルフタイマーを除く)。

シーンモードの初期設定は以下のとおりです。

	フラッシュ (◯◯55)	セルフタイマー (皿57)	マクロ (皿59)	露出補正 (□1)
() 43)	\$ % 1	OFF	_ * 3	0
½ (□43)	\$⊚	OFF	OFF ^{*2}	0
(()43)	③ ※2	OFF	OFF ^{*2}	0
♦ (□44)	§ ^{※2}	OFF ^{※2}	OFF ^{※2}	0
1 (Q)44)	‡⊚ ^{※4}	OFF	OFF ^{※2}	0
※ (□44)	\$ ⊚ ^{※5}	OFF	OFF ^{※2}	0
♀ (□45)	\$ AUTO	OFF	OFF ^{※2}	0
⑧ (□145)	\$ AUTO	OFF	OFF ^{※2}	0
≟ (□45)	§ ※2	OFF	OFF ^{*2}	0
≟ (□145)	⊕ *2	OFF	OFF ^{※2}	0
46	§ ^{※2}	OFF	OFF ^{※2}	0
% (Q)46)	€	OFF	ON ^{*2}	0
TI (\$\square\$46)	⊕ *2	OFF	ON ^{※2}	0
<u>m</u> (Q47)	§ ^{※2}	OFF	OFF	0
⊕ (□47)	§ ^{※2}	OFF ^{※2}	OFF ^{*2}	0*2
□ (□ 47)	•	OFF	OFF	0
2 (Q)47)	_	_	_	_
2 (Q)48)	\$ *2	OFF	OFF ^{*2}	0
(()48)	•	OFF	OFF	0
% (Q)49)	§ ※ 2	_*6	OFF	0

- ※1 判別したシーンに合わせて、カメラが自動でフラッシュモードを設定します(□55)。 **②** (発光禁止)に変更できます。
- ※2 変更できません。
- ※3 クローズアップに判別されると、マクロモードになります(□59)。
- ※4 赤目軽減スローシンクロ強制発光に固定されます。
- ※5 赤目軽減スローシンクロに切り換わることがあります。
- ※6 セルフタイマーは使えません。ペット自動シャッターのON/OFFを設定できます (CC)49)_o

同時に設定できない機能

◆ 画像サイズ(画像モード)を変える

撮影メニューの [**画像モード**] で、記録時の画像サイズ(画像の大きさ)と画質(画像の圧縮率)の組み合わせを選べます。

撮影画面にする → MENU タブをタッチする → ಈ 画像モード

画像の用途や内蔵メモリー/SDカードの残量に合わせて設定してください。 画像サイズの大きい画像モードほど、大きくプリントするのに適していますが、記録できるコマ数は少なくなります。

画像モード(画像サイズ/画質)の種類

	. +
画像モード※	内容
™ 4608×3456★	🖫 よりも高画質な画像になります。圧縮率は約1/4です。
	 ファイルサイズと画質のバランスが良く、一般的な撮影に適
3264 × 2448 3264 × 2448	した画像モードです。圧縮率は約1/8です。
4 2272 × 1704	
2 1600 × 1200	■、21、41よりも画像サイズが小さいため、より多く撮影できます。 圧縮率は約1/8です。
™ 640×480	電子メールへの添付や画面の縦横比が4:3のテレビへの表示に適しています。圧縮率は約1/8です。
№ 4608×2592	縦横比が16:9の画像を撮影できます。圧縮率は約1/8です。

[※] 記録データの総画素数と長辺×短辺の画素数を表しています。

例: [M 4608×3456] は、約16メガピクセル = 4608×3456ピクセル

■ 画像モードの設定について

- ・ ▲ (オート撮影) モード以外の撮影モードでも、MENUタブをタッチしてメニュー項目を表示し、
 ◆ をタッチすると設定できます。
- 設定は、他の撮影モードにも適用されます。

と、印刷サイズは大きくなります。

他の機能と組み合わせて使えない設定があります(□66)。

✓ 記録可能コマ数

内蔵メモリーや4 GBのSDカードに記録できるおおよそのコマ数は以下のとおりです。ただし、JPEG圧縮の性質上、画像の絵柄によって記録可能コマ数は大きく異なります。同じ容量の SD カードでも、カードの種類によって、記録可能コマ数が異なることがあります。

画像モード	内蔵メモリー ^{※1} (約74 MB)	SDカード ^{※1、2} (4 GB)	プリント時の大きさ ^{※3}
™ 4608×3456★	約7コマ	約490コマ	約39×29 cm
№ 4608×3456	約14コマ	約950コマ	約39×29 cm
3264×2448 3264 3264 3264 3264 3264 3264 3264 3264	約29コマ	約1980コマ	約28×21 cm
4 2272×1704	約63コマ	約3750コマ	約19×14 cm
2 1600 × 1200	約138コマ	約7550コマ	約13×10 cm
™ 640×480	約447コマ	約24000コマ	約5×4 cm
₩ 4608×2592	約19コマ	約1200コマ	約39×22 cm

- ※1 撮影画面では、撮影できる残りのコマ数が 50 コマ以下になると、記録可能コマ数が表示されます(□22)。
- ※2 再生画面の画像の番号/全画像数の表示は、記録したコマ数が10,000コマ以上になると、10,000コマ目以降は「9999」となります。
- ※3 出力解像度を300 dpiに設定した場合のサイズです。 ピクセル数÷プリンター解像度(dpi)× 2.54 cm で計算しています。同じ画像サイズでも、高い解像度で印刷すると印刷サイズは小さくなり、低い解像度で印刷する

同時に設定できない機能

撮影時の設定には、他の機能と組み合わせて使えない設定があります。

制限される機能	設定	内容
フラッシュ	連写(口39)	[連写] 、[BSS] 、[マルチ連写] にして撮影するときは、フラッシュは使えません。
	目つぶり軽減(皿53)	[目つぶり軽減] が [ON] のときは、 フラッシュは使えません。
セルフタイマー	ターゲット追尾 (口39)	タッチ撮影を [ターゲット追尾] にすると、セルフタイマーは使えません。
マクロモード	ターゲット追尾 (口39)	タッチ撮影を [ターゲット追尾] にすると、マクロモードは使えません。
	連写(口39)	[マルチ連写] で撮影するときは、[画像モード] は配(画像サイズ: 2560×1920ピクセル) に固定されます。
画像モード	ISO感度設定 (□39)	[ISO感度設定] を [3200] にして撮影するときは、選べる [画像モード] は、価 [2272×1704]、
ISO 感度設定	連写(口39)	[マルチ連写]で撮影するときは、[ISO 感度設定] は明るさに応じて自動的に設定されます。
連写	セルフタイマー (口57) タッチシャッター (口39)	セルフタイマーで撮影するときは、 [単写] に固定されます。 タッチシャッターを使うと1コマずつ の撮影になります。
モーション検知	ターゲット追尾 (口39) 連写(口39) ISO 感度設定 (口39)	ターゲット追尾で撮影するときは、 [モーション検知] は作動しません。 [マルチ連写] で撮影するときは、 [モーション検知] は作動しません。 ISO 感度を [オート] 以外にすると、 [モーション検知] は作動しません。
目つぶり検出設定	連写(口39)	[連写] 、[BSS] 、[マルチ連写] にして撮影するときは、目つぶり検出しません。

制限される機能	設定	内容
電子ズーム	連写(口39)	[マルチ連写] にして撮影するときは、 電子ズームは使えません。
	ターゲット追尾 (CD 39)	タッチ撮影を [ターゲット追尾] にすると、電子ズームは使えません。

▼ 電子ズームについてのご注意

- ・撮影モードや設定によっては、電子ズームを使えません。
- ・電子ズーム使用時は、画面中央でピント合わせを行います。

顔認識撮影について

以下の撮影モードでは、人物の顔にカメラを向けると自動的に顔を認識して、顔にピントを合わせます。顔を複数認識したときは、ピントを合わせる顔に二重枠のAFエリアが表示され、AFエリア以外の顔に一重枠が表示されます。



撮影モード	認識する顔の数	AFエリア(二重枠)
▲ (オート撮影) モード(□38)		
シーンモード(口41)の [おまかせシーン]、 [ポートレート]、 「夜景ポートレート]	最大12人	カメラに最も近い顔
	⊟⊥n↓	
ベストフェイスモード(皿51)	最大3人	画面中央に最も近い顔

- ▲ (オート撮影) モードでは、顔を認識していない状態でシャッターボタンを半押しすると、9つあるAFエリアのうち、最も手前の被写体をとらえているAFエリアでピントが合います。
- 「おまかせシーン」では、自動判別した撮影シーンによってAFエリアが変わります。
- [ポートレート]、[夜景ポートレート]、またはベストフェイスモードでは、顔を認識していない状態でシャッターボタンを半押しすると、画面中央にピントが合います。
- ・一重枠で囲まれた顔をタッチすると、タッチした顔にAFエリアを変更できます(□39)。
- ターゲット追尾では、顔認識して枠で囲まれた顔をタッチすると、タッチした顔でターゲット追尾が始まります(「139)。

☑ 顔認識機能についてのご注意

- 顔の向きなど撮影条件によっては、顔を認識できないことがあります。また、以下のような場合は、顔を認識できません。
 - 顔の一部がサングラスなどでさえぎられている
 - 構図内で顔を大きく、または小さくとらえすぎている
- 複数の人物がいた場合、どの人物の顔を認識してピントを合わせるかは、顔の向きなどによっても異なります。
- ・「オートフォーカスが苦手な被写体」(□31)の撮影では、二重枠が緑色になっていても、まれにピントが合わないことがあります。ピントが合わないときは、等距離にある別の被写体でピントを合わせる方法(□40)をお試しください。

顔認識撮影した画像の再生について

- ・ 再生すると、顔の上下方向に合わせて自動的に回転して表示されます([連写]、[BSS]、「マルチ連写](□39)、またはターゲット追尾(□39)で撮影した画像を除く)。
- ・1コマ表示でズームレバーを T (Q) 方向に回すか、画像を2回すばやくタッチすると、 撮影時に認識した顔を中心に拡大表示されます(□33)([連写]、[BSS]、[マルチ連写](□39)、またはターゲット追尾(□39)で撮影した画像を除く)。

美肌機能について

以下の撮影モードでは、シャッターがきれると、人物の顔をカメラが検出し (最大3人)、画像処理で顔の肌をなめらかにしてから画像を記録します。

- シーンモードの[おまかせシーン](□43)、[ポートレート](□43) または[夜景ポートレート](□44)
- ベストフェイスモード
- 撮影後にも、記録した画像に [メイクアップ効果] で [美肌] などの編集ができます (□75)。


美肌機能についてのご注意

- ・ 美肌機能を使って撮影する場合は、画像の記録時間が通常より長くなることがあります。
- 撮影条件によっては、撮影時の画面でカメラが顔を認識していても、美肌の効果が表れないことや、顔以外の部分が画像処理されることがあります。望ましい効果が得られない場合は、[美肌効果]を[OFF]にして撮影し直してください。
- ・シーンモードの [ポートレート]、[夜景ポートレート] では、美肌効果の度合いは設定できません(シーンモードの隣 [おまかせシーン] で切り換わった場合を含む)。



いろいろな再生

この章では、再生する画像を絞り込む方法や再生時に使える機能について説明 しています。



再生する画像を絞り込む

再生モードの種類を切り換えると、画像を絞り込んで再生できます。

再生モードの種類

▶ 再生

画像を絞り込まずに、撮影したすべての画像を再生します。撮影モードから再生モードに切り換えると、このモードになります。

お気に入り再生

お気に入りフォルダーに登録した画像のみを再生します。このモードに切り換える前に、お気に入りフォルダーへの画像登録が必要です(□75)。

■ オート分類再生


撮影した画像は、人物、風景、動画などの項目別に自動で分類されます。 同じ分類の画像のみを再生します。

☑ 撮影日一覧

同じ撮影日の画像のみを再生します。

再生モードの切り換え方法

- **1** 再生時に**▶**ボタンを押す
 - ・再生モードの種類を選ぶ画面(再生モードメニュー)が表示されます。



- 2 設定したい再生モードのアイコンをタッチする
 - ▶ (再生) を選んだときは、再生画面になります。
 - ▶ (再生)以外を選んだときは、お気に入りフォルダー、分類、または撮影日の選択画面になります。
 - 再生モードを切り換えずに再生モードに戻るには、 ・ は、 ・ ・ ボタンを押します。



- **3** お気に入りフォルダー、分類、または撮影日を タッチする
 - ・ お気に入りフォルダー、分類、または撮影日を選び直すときは、手順1から繰り返してください。




オート分類再生 モードのとき

画像にランクを設定する(レーティング)

画像にランク(**5**段階)を設定すると、同じランクの画像だけに絞り込んで再生できます。


- ランクを設定するには、1コマ表示またはサムネイル表示(口33)でレーティングタブをタッチし、設定したいランクのアイコンを画像にドラッグアンドドロップします。
- ランクを変更するには、別のランクをドラッグアンドドロップします。
- ランクの設定を解除するには、★0をドラッグアンドドロップします。
- 1 コマ表示のときは、☆の数でランクを確認できます。
- ・ランクの設定中は、画像をドラッグすると画像の切り換えができます。ズームレバー(W(国)/T(Q))を操作することで拡大表示またはサムネイル表示への切り換えもできます。



ランク別に再生する

1コマ表示またはサムネイル表示で、レーティングタブをタッチし、再生したいランクのアイコンをタッチします。

- タッチしたランクのアイコンが黄色に変わり、そのランクに設定されている画像だけが表示されます。複数のランクを選べます。
- 選んだランクを解除するには、解除したいランク をタッチします。
- ランク別の再生をやめるには、すべてのランクを 解除します。



▼ ランク設定についてのご注意

- ・1つのランクに設定できる画像は999コマまでです。
- ・COOLPIX S4300で設定したランク(レーティング情報)は、パソコンで利用できません。

再生モードで使える機能(再生メニュー)

- 1コマ表示中にMENUタブをタッチすると、以下のメニュー項目が表示されます。
- メニュー操作をするには、項目をタッチします (□12)。




	内容
	お気に入り再生モード以外では、画像をお気に入り
🗗 お気に入り登録	フォルダーへ登録します。お気に入り再生モードでは、
	お気に入りフォルダーから画像の登録を解除します。
並削除 ※1	画像や動画を削除します。
N. 7 = 1 US *1	内蔵メモリー/SDカード内の画像を、1コマずつ順
□ スライドショー ^{※1}	番に自動再生します。
×1	大切な画像を誤って削除しないように、プロテクト
Om プロテクト設定 ^{※1}	(保護) します。
a →	SDカードに記録した画像をプリンターでプリントする
凸 プリント指定 ^{※¹}	ときに、どの画像を何枚プリントするかを設定します。
A * <>.1 *2	撮影した画像に絵を描いたり、スタンプを押したり
	できます。
	撮影した画像を編集できます。編集機能には 🝊 [簡
	単レタッチ〕、┗1 [D-ライティング]、MH [スリム
	効果]、▲「アオリ効果」、②「フィルター効果」、
♂ 画像編集 ^{※2}	□ [メイクアップ効果]、 [3 [スモールピクチャー]
	があります。
	「 画像回転] で、撮影後にカメラなどで表示す
	るときの画像の向き(縦横位置)を設定できます。
● 辛辛√エ	撮影した画像に、カメラのマイクを使って音声メモ
●音声メモ	を付けます。音声メモの再生や削除もできます。
四面梅司2 ※1.3	内蔵メモリーの画像をSDカードへ、またはSDカー
聞画像コピー^{※1、3}	ドの画像を内蔵メモリーへコピーできます。

- ※1 サムネイル表示にしても設定できます。お気に入り再生、オート分類再生または撮影 日一覧モードでサムネイル表示に切り換えたときは、選んだフォルダー、分類または 撮影日の画像だけを対象に設定ができます。
- ※2 [画像回転] を除き、画像を編集し、元画像とは別に保存します。[画像モード](口64)を圏 [4608×2592] にして撮影した画像の編集ができない、同じ種類の編集の繰り返しができないなどの制限があります。
- ※3 お気に入り再生モード、オート分類再生モード、撮影日一覧モードのときは、選べません。

テレビ、パソコン、プリンターとの接続

テレビやパソコン、プリンターに接続すると、撮影した画像や動画をいろいろな方法で楽しむことができます。

外部機器と接続するときは、カメラのバッテリー残量が充分にあることを確認し、必ず、カメラの電源をOFFにしてから接続してください。また、接続方法や接続後の操作方法については、各機器の説明書も併せてお読みください。



テレビで鑑賞する



撮影した画像や動画をテレビに映して鑑賞できます。

接続方法: 付属のオーディオビデオケーブル (AVケーブル) EG-CP14の映像プラグと音声プラグをテレビの外部入力端子に接続します。

パソコンで閲覧、管理する



パソコンに転送すると、静止画や動画の再生だけではなく、簡易 編集や画像データの管理ができます。

接続方法:付属のUSBケーブル UC-E6をパソコンのUSB端子に接続します。

- パソコンと接続する前に付属 CD-ROM「ViewNX 2 Installer」を使って、ViewNX 2 をパソコンにインストールしてください。 付属 CD-ROM「ViewNX 2 Installer」の使い方、パソコンへの簡単な転送手順については、79 ページをご覧ください。
- ・パソコンから電源を供給するタイプの他の USB 機器がパソコンに接続されているときは、接続する前にそれらの機器をパソコンから取り外してください。同時に接続すると動作に不具合が発生したり、パソコンからの供給電力が過大になり、カメラ、SD カードなどが壊れるおそれがあります。

パソコンを使わずにプリントする



PictBridge対応プリンターと接続すると、パソコンを使わずに画像をプリントできます。

接続方法:付属のUSBケーブル UC-E6をプリンターのUSB端子に接続します。

ViewNX 2を使う

ViewNX 2は、画像や動画の転送、閲覧、編集、共有、これら全てを可能とするオールインワンソフトです。

付属CD-ROM「ViewNX 2 Installer」からインストールできます。



ViewNX 2をインストールする

・インストールにはインターネットに接続できる環境が必要です。

対応OS

Windows

- Windows 7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate (Service Pack 1)
- Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/ Ultimate (Service Pack 2)
- Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3)

Macintosh

Mac OS X (version 10.5.8 10.6.8 10.7.2)

対応OSに関する最新情報、動作環境については、当社ホームページのサポート情報でご確認ください。

- **1** パソコンを起動し、付属CD-ROM「ViewNX 2 Installer」をCD-ROMドライブに入れる
 - Mac OS:[ViewNX 2] ウィンドウが表示されるので、ウィンドウ内の [Welcome] アイコンをダブルクリックします。

2 「言語選択」ダイアログで言語を選択し、「Welcome」ウィンドウを開く

- [言語選択] ダイアログのメニューに選択したい言語がない場合は、[地域選択] をクリックし、地域を選択してから言語を選択してください。
- ・[次へ] をクリックすると、[Welcome] ウィンドウが開きます。



3 インストールを開始する

- インストールをする前に、[Welcome] ウィンドウの [インストールガイド] をクリックして、インストール方法のヘルプと動作環境を確認することをおすすめします。
- ・[Welcome] ウィンドウの [インストール (推奨)] をクリックします。

4 ソフトウェアをダウンロードする

- 「ソフトウェアのダウンロード」画面が表示されたら、「同意して、ダウンロード開始」をクリックします。
- ・画面の指示に従ってインストールを続けてください。

5 インストール終了画面が表示されたら、インストールを終了する

• Windows: [はい] をクリックします。

• Mac OS: [**OK**] をクリックします。

以下のソフトウェアがインストールされます。

- ・ ViewNX 2 (以下の3つのモジュールで構成されています)
 - Nikon Transfer 2:画像をパソコンに取り込みます
 - ViewNX 2:取り込んだ画像の閲覧、編集、印刷ができます
 - Nikon Movie Editor:取り込んだ動画の簡易編集ができます
- Panorama Maker 6 (シーンモードのパノラマアシストを使って撮影した画像をパノラマ写真に合成します)
- QuickTime (Windows のみ)


6 CD-ROMをCD-ROMドライブから取り出す

パソコンに画像を取り込む

1 画像の入ったSDカードを用意する

SD カード内の画像は、次の方法でパソコンに取り込めます。

・SDカードを入れたカメラの電源をOFFにしてから、付属のUSBケーブル UC-E6でカメラとパソコンを接続する。カメラの電源が自動的にONになります。 内蔵メモリー内の画像を取り込むには、カメラにSDカードを入れずにパソコンに接続します。



- カードスロットを装備したパソコンのときは、カードスロットに直接SDカードを差し込む。
- 市販のカードリーダーをパソコンに接続して、SD カードをセットする。

起動するプログラム(ソフトウェア)を選ぶ画面がパソコンに表示されたときは、Nikon Transfer 2 を選びます。

 Windows 7 をお使いの場合 右の画面が表示されたときは、次の手順でNikon Transfer 2を選びます。

1 [画像とビデオのインポート] の [プログラムの変更] をクリックすると表示される画面で、[画像ファイルを取り込む-Nikon Transfer 2使用] を選んで、「OK] をクリックする



2 「画像ファイルを取り込む 〕 をダブルクリックする

SDカード内に大量の画像があると、Nikon Transfer 2の起動に時間がかかる場合があります。Nikon Transfer 2が起動するまでお待ちください。

▼ USBケーブル接続についてのご注意

USBハブに接続した場合の動作は保証しておりません。

2 画像をパソコンに取り込む

- Nikon Transfer 2の [オプション] の [転送元] に、接続したカメラ名またはリムーバブルディスクのデバイス名が表示されていることを確認します(①)。
- 「転送開始」ボタンをクリックします(②)。



記録されているすべての画像がパソコンに取り込まれます(ViewNX 2 の初期設定)。

3 接続を解除する

- カメラを接続している場合は、カメラの電源をOFF にして、USB ケーブルを 抜きます。
- カードリーダーやカードスロットをお使いの場合は、パソコン上でリムーバブルディスクの取り外しを行ってから、カードリーダーまたはSDカードを取り外してください。

画像を見る

ViewNX 2 を起動する

- ・画像の取り込みが終わると、ViewNX2が 自動的に起動し、取り込んだ画像が表示 されます。
- ViewNX 2 の詳しい使い方は、ViewNX 2 のヘルプを参照してください。




✓ ViewNX 2 を手動で起動するには

Windows: デスクトップの [ViewNX 2] のショートカットアイコンをダブルクリックします。



動画を撮影、再生する

● (*果動画撮影)ボタンを押すだけで、動画を撮影できます。



再生モードで□をタッチすると、動画を再生します。



動画を撮影する

- (*景動画撮影) ボタンを押すだけで、すぐに動画を撮影できます。 色合いやホワイトバランスなどの静止画の設定は、動画にも引き継がれます。
- 1回の撮影で記録可能な時間は、SDカードの残量が多いときでもファイルサイズが2 GBまで、または最長29分までです(□284)。
- ・ SDカードを入れていないとき(内蔵メモリー使用時)は、**「動画設定**] (□85) の初期設定は □ [VGA (640×480)] になります。 □ [HD 720p (1280×720)] は選べません。

1 電源をONにして、撮影画面を表示する

- 動画は、どの撮影モード(口26)を選んでいて も撮影できます(手書きメモを除く)。
- ※ イラスト上の記録可能時間の数値は、実際とは異なります。

動画の記録可能時間※



2 ● (*景動画撮影) ボタンを押して、動画の撮影を **===** 開始する

- ・ 液晶モニターが一度消灯した後、動画撮影が開始します。
- 画面中央でピントが合います。動画の撮影中は、AF エリアは表示されません。
- ・ [動画設定] (□85) が [HD 720p (1280 × 720)] (初期設定) の場合、撮影画面の縦横比が 16:9に切り換わります(右の画面の範囲で記録 されます)。
- セットアップメニューの[モニター設定](口88)の[モニター表示設定]を[動画枠+情報AUTO]にすると、動画撮影開始前に動画撮影範囲の枠を画面に表示できます。
- 記録可能な残り時間の目安を液晶モニターで確認できます。内蔵メモリーへの記録中は、™が表示されます。
- ・記録可能な残り時間が無くなると、撮影が自動的に終了します。
- **3** (***▼**動画撮影) ボタンを押して撮影を終了する

▼ 撮影後の記録についてのご注意

撮影後、「記録可能コマ数」または「記録可能時間」が点滅しているときは、画像または 動画の記録中です。バッテリー /SDカードカバーを開けたり、バッテリーやSDカードを 取り出したりしないでください。撮影した画像や動画が記録されないことや、カメラや SDカードが壊れることがあります。

▼ 動画撮影についてのご注意

- ・動画をSDカードに記録するときは、SDスピードクラスがClass 6以上のSDカードをおすすめします (□21)。転送速度が遅いカードでは、動画の撮影が途中で終了することがあります。
- [動画設定] を翻が [HD 720p (1280×720)] にして動画を撮影したときは、画角 (写 る範囲) が静止画に比べて狭くなります。
- 光学ズームの倍率は、動画の撮影を開始すると変更できません。
- 動画の撮影中は、ズームレバーで電子ズームを操作できます。ズームできる範囲は、撮影開始前の光学ズーム倍率から4倍までです。
- 電子ズームを使うと画質が劣化します。電子ズームは、動画撮影を終了するとキャンセルされます。
- ・ズームレバーなどの操作音、オートフォーカス、手ブレ補正、明るさが変化したときの 絞り制御などの動作音が録音されることがあります。
- 動画の撮影では、液晶モニターにスミア(冷3)が発生すると、記録される動画にもスミアの影響が残ります。スミアの影響を避けるため、太陽や太陽の照り返し、電灯などを画面内に入れずに撮影するようおすすめします
- 撮影距離やズーム倍率によっては、動画の撮影時や再生時、同じパターンを繰り返す被写体(布地や建物の格子窓など)に色の着いた縞模様(干渉縞、モアレ)が現れることがあります。これは被写体の模様と撮像素子の配列が干渉すると起きる現象で故障ではありません。

▼ オートフォーカスについてのご注意

- 「動画AFモード」がAF-S [シングルAF] (初期設定) の場合、● (*景動画撮影) ボタンで撮影を開始したときに、ピントは固定されます (□85)。
- 「オートフォーカスが苦手な被写体」(□31)では、ピント合わせができないことがあります。このような被写体を動画で撮影するときは、以下の方法をお試しください。
 - 1. 撮影前に**動画AFモード**] を**AF-S**[**シングルAF**](初期設定)にする。
 - 等距離にある別の被写体を画面中央に配置して● (*景動画撮影) ボタンを押し、動画撮影を開始してから構図を変える。

動画を撮影する

▼ カメラの温度について

- 動画撮影などで長時間使ったり、周囲の温度が高い場所で使ったりすると、カメラの温度が高くなることがあります。
- 動画撮影中にカメラ内部が極端に高温になると、30 秒後 に撮影が自動終了します。

自動終了までの残りの秒数 (**@30s**) が画面に表示されます。



カメラ内部の温度が下がるまでしばらく放置してからお使いください。



動画の記録可能時間

設定	内蔵メモリー(約74 MB)	SDカード (4 GB) **2
■720 p (1280×720)	_*1	約15分
VGA (640×480)	約44秒	約45分
QVGA (320 × 240)	約2分40秒	約2時間45分

数値はおおよその目安です。同じ容量でもSDカードの種類によって記録可能時間は異なります。

- ※1 内蔵メモリー使用時は、WW [HD 720p (1280×720)] は選べません。
- ※2 1回の撮影で記録可能な時間は、SDカードの残量が多いときでもファイルサイズ2 GBまで、または最長29分までです。撮影時の画面には、1回の撮影で記録可能な時間が表示されます。

■ 動画撮影で使える機能

- 露出補正、ホワイトバランス(▲ (オート撮影)モード時)、シーンエフェクト調整スライダー(シーンモード時)または効果の色合い(スペシャルエフェクトモード時)の設定も撮影する動画に反映します。マクロモードのときは、より被写体に近づいて動画を撮影できます。動画の撮影を開始する前に設定を確認してください。
- セルフタイマー(□57)を使えます。セルフタイマーを設定してから、●(▼動画撮影)ボタンを押すと、画面中央でピントが合い、10秒または2秒後に動画撮影を開始します。
- フラッシュは発光しません。
- 動画の撮影を開始する前に MENU タブをタッチすると、動画メニューの設定ができます (口85)。

動画撮影の設定を変える(動画メニュー)

撮影画面にする → MENUタブをタッチする(◯◯11)

以下のメニュー項目の設定が変更できます。



項目	内容
憬 動画設定	撮影する動画の種類を配が [HD 720p (1280×720)] (初期設定)、
慄が動画AFモード	動画撮影開始時のピントに固定するAF-S [シングルAF] (初期設定)、または動画撮影中にピント合わせを繰り返すAF-F [常時AF] を選べます。AF-F [常時AF] にすると、ピントを合わせる動作音が録音されることがあります。動作音が気になるときは、AF-S [シングルAF] での撮影をおすすめします。
🥞 風切り音低減	動画の撮影時にマイクに吹き付ける風の音を抑えて 記録するかどうかを [ON] または [OFF] (初期設 定) から設定します。

動画を再生する

再生モード(□32)で動画を選び、□をタッチする

- ■が表示されている画像が動画です。
- 動画が再生されます。
- MENU タブをタッチしてメニュー項目を表示し、
 をタッチすると、再生前に音量を調節できます。



動画再生中の操作

再生中に液晶モニターをタッチすると、画面下に操作パネルが表示されます。操作パネルのアイコンをタッチすると、以下の操作ができます。





機能	アイコン	内容	
音量		タッチすると、音量を調節できます。	
巻き戻し	•	タッチしている間、巻き戻します。	
早送り	D	タッチしている間、早送りします。	
一時停止		タッチすると、一時停止します。 一時停止中に以下の操作ができます。 タッチすると、1コマ戻ります。触れ続けると、連続してコマ戻しします。	
	-	□ タッチすると、1コマ進みます。触れ続けると、連 続してコマ送りします。	
		■ 画面中央に表示される ■ をタッチすると、再生を 再開します。	
再生終了		タッチすると、1コマ表示に戻ります。	

▼ 動画再生について

COOLPIX S4300以外で撮影した動画は再生できません。

再生中にズームレバー **T/W**(□2)を回しても音量の調節ができます。

● 動画の削除について

「ステップ6 不要な画像を削除する」→□34



カメラに関する基本設定

この章では、ਊセットアップメニューで設定できる項目の種類を説明しています。



・メニュー画面の基本操作については、「メニューを使う(MENUタブ)」(□11)をご覧ください。

セットアップメニュー

MENUタブをタッチする **→ ¥**をタッチする (□11)

以下のメニュー項目の設定が変更できます。



項目	内容
[□] オープニング 画面	[COOLPIX] を選ぶと、電源ON時に、オープニング画面(COOLPIXロゴ)を表示してから、撮影/再生画面を表示します。[撮影した画像] を選ぶと、オープニング画面として撮影した画像を表示します。
④ 地域と日時	内蔵時計の日時を設定します。[タイムゾーン] では、 ご使用の地域や夏時間(サマータイム)を設定します。また、訪問先(≯)のタイムゾーンを登録すると、自宅(♠)との時差を自動計算し、撮影日時を現地時間で記録できます。
口モニター設定	撮影画面や再生画面に情報を表示するかどうかを選びます。構図を決める参考になる格子線を表示する [格子線+情報AUTO] も選べます。 初期設定は、[情報AUTO] です。 また、撮影後の画像表示や画面の明るさを設定します。
DATE デート 写し込み	撮影時に画像に撮影日時を写し込んで記録します。 初期設定は、[OFF] です。 ・以下の場合は日付を写し込めません。 ・シーンモードの [パノラマアシスト] にしたとき ・動画のとき

項目	内容	
(4) 手ブレ補正	撮影時に手ブレの影響を軽減します。 初期設定は、[ON] です。 ・三脚などでカメラを固定するときは、補正機能の誤動作を防ぐため[OFF] にしてください。	
ℯ モーション検知	静止画の撮影時に被写体ブレや手ブレを軽減する「モーション検知」機能を設定します。 初期設定は、[AUTO] です。	
■ AF補助光	[AUTO] 時は、暗い場所などでオートフォーカスによるピント合わせを補助するAF補助光(□2) が点灯します。 初期設定は、[AUTO] です。 ・AF 補助光が届く距離は、広角側で約 1.9 m、望遠側で約 1.1 m です。 ・AF 補助光の設定に関わらず、AF エリアの位置やシーンモードによっては点灯しません。	
回 電子ズーム	[ON] 時は、光学ズームが最も望遠側にある状態でズームレバーをT(Q)方向に回すと、電子ズームが作動します(□29)。初期設定は、[ON]です。	
●操作音	操作時に電子音を鳴らすかどうかを設定します。 [設定音] および [シャッター音] の初期設定は [ON] です。 ・撮影モードなどの設定によっては、電子音は鳴りま せん。	
⇒ オートパワー オフ	節電のために液晶モニターが消灯するまでの時間を 設定します。 初期設定は、[1分]です。	
▲/凹 メモリーの 初期化/カードの初 期化 (フォーマット)	SDカードを入れていないときは内蔵メモリーを、SDカードを入れているときはSDカードを初期化(フォーマット) します。 ・初期化すると内蔵メモリーまたはSDカード内のデータはすべて削除され、もとに戻せません。必要なデータは初期化する前にパソコンなどに保存してください。	

項目	内容		
	画面に表示する言語を設定します。		
▶ 言語/Language			
VIDEO ビデオ出力	テレビと接続するときのビデオ出力方式を [NTSC] と [PAL] から選べます。		
さ パソコン接続 充電	[AUTO] (初期設定) 時は、パソコンと接続すると、パソコンからの電力供給状態に応じて、カメラ内のバッテリーを充電します。 ・パソコンで充電する場合、本体充電 AC アダブター EH-69P 使用時に比べて、充電に時間がかかります。また、画像を転送しながら充電すると、充電に時間がかかります。		
図 目つぶり検出 設定	ベストフェイスモード以外で顔認識撮影(CL68) した直後、被写体の人物が目を閉じている可能性をカメラが検出すると [目つぶり確認] 画面が表示され、撮影した画像を確認できます。 初期設定は、[OFF] です。		
〒 Eye-Fi送信機能	市販のEye-Fiカードによるパソコンへの画像送信機能を有効にするかどうか設定します。 初期設定は「無効」です。		
□ 設定クリアー	カメラを初期設定にリセットします。 [地域と日時]、[言語/Language] など、基本設定の 一部はリセットされません。		
Ver バージョン情報	カメラのファームウェアのバージョン情報を表示し ます。		



取り扱い上のご注意	
カメラについて	•
バッテリーについて	
本体充電 AC アダプターについて	
メモリーカードについて	<i>ბ</i> :5
お手入れ方法	ბ-6
クリーニングについて	
保管について	ö -6
故障かな?と思ったら	
主な仕様	•
こ	
索引	
アフターサービスについて	-

取り扱い上のご注意

カメラについて

お使いになるときは、必ず「安全上のご注意」(□vi∼ix)をお守りください。

●強いショックを与えないでください

カメラを落としたり、ぶつけたりすると、故障の原因になります。また、レンズやレンズ バリアーに触れたり、無理な力を加えたりしないでください。

●水に濡らさないでください

カメラ内部に水が入ると、部品がサビつくなど修理費用が高額になるだけでなく、修理不能になることがあります。

● 急激な温度変化を与えないでください

温度差が極端な場所(寒いところから急激に暖かいところや、その逆の場合)にカメラを持ち込むと、カメラ内外に結露が生じ、故障の原因になります。カメラをバッグやビニール袋などに入れて、周囲の温度になりませてから使ってください。

● 強い電波や磁気を発生する場所で撮影しないでください

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲および強い静電気の周囲では、記録データ が消滅したり、カメラが正常に機能しないことがあります。

● 長時間、太陽に向けて撮影または放置しないでください

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。 過度の光照射は、撮像素子などの褪色・焼き付きを起こすおそれがあります。また、その際に撮影した画像には、真っ白くにじみが生ずることがあります。

● バッテリーやACアダプターやメモリーカードを取り外すときは、必ず電源をOFFにしてください

電源がONの状態で取り外すと、故障の原因になります。特に、撮影中やデータの削除中は、データの破損やカードの故障の原因になります。

● 液晶モニターについて

- ・モニター画面(電子ビューファインダー含む)は、非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効ドットがありますが、0.01%以下でドット抜けするものがあります。そのため、常時点灯(白、赤、青、緑)あるいは非点灯(黒)の画素が一部存在することがありますが、故障ではありません。また、記録される画像には影響ありません。あらかじめご了承ください。
- 屋外では液晶モニターは、日差しの影響で見えにくいことがあります。
- 液晶モニターの表面を強くこすったり、強く押したりすると、破損や故障の原因になります。万一、液晶モニターが破損した場合は、ガラスの破片などでケガをするおそれがありますのでご注意ください。また、中の液晶が皮膚や目に付着したり、口に入ったりしないようご注意ください。

● スミアについて

明るい被写体にレンズを向けると、液晶モニターに白色または色のついた光の帯が現れる ことがあります。撮像素子の特性上、強い光が入射すると発生する「スミア」という現象 で故障ではありません。また、スミアの影響で液晶モニターに色ムラが現れることもあり ます。

マルチ連写と動画以外の撮影では、記録される画像にスミアの影響はありません。マルチ連写と動画の撮影では、太陽や太陽の照り返し、電灯などを画面内に入れずに撮影するようおすすめします。

バッテリーについて

お使いになるときは、必ず「安全上のご注意」(□vi∼ix)をお守りください。

● 使用上のご注意

- 使用後のバッテリーは、発熱していることがあるのでご注意ください。
- ・周囲の温度が0 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 0 $^{\circ}$ 0 範囲を超える場所で使うと、性能劣化や故障の原因になります。
- ・万一、異常に熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常や不具合が起きたら、すぐに使用を中止して、ご購入店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。
- カメラやバッテリーチャージャーから取り外したときは、必ず付属のバッテリーケースを付けてください。

● 充電について

撮影の前に充電してください。付属のバッテリーは、ご購入時にはフル充電されておりません。

- ・ 周囲の温度が5℃~35℃の室内で充電してください。
- バッテリー内部の温度が高い状態では、充電ができなかったり、不完全な充電になったりし、性能劣化の原因にもなります。カメラの使用直後など、バッテリー内部の温度が高くなっているときは、バッテリーの温度が下がるのを待ってから充電してください。
 COOLPIX \$4300を本体充電ACアダプター EH-69Pまたはパソコンに接続して充電する場合、バッテリーの温度が0℃以下、45℃以上のときは、充電をしません。
- ・充電が完了したバッテリーを、続けて再充電すると、性能が劣化します。
- ・ 充電直後にバッテリーの温度が上がることがありますが、性能その他に異常はありません。

● 予備バッテリーを用意する

撮影環境に応じて、予備バッテリーをご用意ください。地域によっては入手が困難な場合 があります。

● 低温時には残量のじゅうぶんなバッテリーを使い、予備バッテリーも用意する

バッテリーは一般的な特性として、性能が低温時に低下します。低温時には、バッテリー およびカメラを冷やさないようにしてください。

消耗したバッテリーを低温時に使うと、カメラが動かないこともあります。予備のバッテリーは保温し、交互にあたためながらお使いください。低温で一時的に使えなかったバッテリーも、常温に戻ると使える場合があります。

● バッテリーの接点について

バッテリーの接点が汚れると、接触不良でカメラが作動しなくなることがあります。接点の汚れは、乾いた布で拭い取ってください。

● 残量のなくなったバッテリーは充電する

残量のなくなったバッテリーをカメラに入れたまま、何度も電源スイッチのON/OFFを繰り返すと、バッテリーの寿命に影響をおよぼすおそれがあります。残量がなくなったバッテリーは、充電してからお使いください。

● 保管について

- バッテリーを使わないときは、必ずカメラやバッテリーチャージャーから取り出してください。取り付けたままにすると、電源を切っていても微小電流が流れ続けて過放電状態になり、使えなくなることがあります。
- バッテリーは、長期間使わないときでも必ず半年に1回は充電し、使い切った状態で保管してください。
- バッテリーは、付属のバッテリーケースを付けて、涼しい場所で保管してください。周囲の温度が15℃~25℃くらいの乾燥した場所をおすすめします。暑い場所や極端に寒い場所は避けてください。

● 寿命について

バッテリーをじゅうぶんに充電しても、使用期間が極端に短くなってきたときは、寿命です。新しいバッテリーをお買い求めください。

● リサイクルについて



Li-ion 00

充電を繰り返して劣化し、使えなくなったバッテリーは、廃棄しないでリサイクルにご協力ください。接点部にテープなどを貼り付けて絶縁してから、ニコンサービス機関やリサイクル協力店へお持ちください。

数字の有無と数値は、電池によって異なります。

本体充電ACアダプターについて

お使いになるときは、必ず「安全上のご注意」(□vi∼ix)をお守りください。

- ・ 本体充電AC アダプター EH-69P に対応している機器以外で使わないでください。
- ・EH-69P以外の本体充電ACアダプター、USB-ACアダプターは絶対に使わないでください。カメラの故障、発熱の原因となります。
- ・EH-69Pは、家庭用電源のAC 100-240 V、50/60 Hzに対応しています。日本国外では、必要に応じて市販の変換プラグアダプターを装着してお使いください。変換プラグアダプターは、あらかじめ旅行代理店などでお確かめのうえ、お買い求めください。

メモリーカードについて

● 使用上のご注意

- メモリーカードは、SDカード以外は使えません。推奨カード→□21
- お使いになるときは、必ずメモリーカードの説明書の注意事項をお守りください。
- ラベルやシールを貼らないでください。

● 初期化について

- SDカードをパソコンで初期化(フォーマット)しないでください。
- ・他の機器で使ったSDカードをこのカメラではじめて使うときは、必ずこのカメラで初期化してください。未使用のSDカードは、このカメラで初期化してからお使いになるようおすすめします。
- SD カードを初期化すると、カード内のデータは、すべて削除されます。初期化する前に、必要なデータはパソコンなどに保存してください。
- ・SD カードを入れたあとにカメラに「このカードは初期化されていません。初期化しますか?」の警告メッセージが表示されたときは初期化が必要です。削除したくないデータがある場合は、[いいえ] を選んでください。必要なデータはパソコンなどに保存してください。カードを初期化してよければ、[はい] をタッチし、確認画面が表示されたら、「実行」をタッチしてください。
- ・ 初期化中、画像の記録中や削除中、パソコンとの通信中などに以下の操作をすると、 データの破損やカードの故障の原因になります。
 - バッテリー/SDカードカバーを開けて、カードやバッテリーを脱着する
 - カメラの電源をOFFにする
 - ACアダプターを外す

お手入れ方法

クリーニングについて

アルコール、シンナーなど揮発性の薬品は使わないでください。

レンズ

ガラス部分をクリーニングするときは、手で直接触らないようご注意ください。ゴミやホコリはブロアーで吹き払ってください。ブロアーで落ちない指紋や油脂などの汚れは、乾いた柔らかい布やメガネ拭きなどでガラス部分の中央から外側に円を描くようにゆっくりと拭き取ってください。強く拭いたり、硬いもので拭いたりすると、破損や故障の原因になることがあります。汚れが取れないときは、レンズクリーナー液(市販)で湿らせた柔らかい布で軽く拭いてください。

液晶モニター

ゴミやホコリはブロアーで吹き払ってください。指紋や油脂などの汚れは、乾いた柔らかい布やメガネ拭きなどで軽く拭き取ってください。強く拭いたり、硬いもので拭いたりすると、破損や故障の原因になることがあります。

カメラボディー

ゴミやホコリはブロアーで吹き払ってください。乾いた柔らかい布などで軽く拭いてください。海辺などでカメラを使った後は、真水で湿らせてよく絞った柔らかい布で砂や塩分を軽く拭き取った後、よく乾かしてください。で注意:カメラ内部にゴミ、ホコリや砂などが入りこむと故障の原因になります。この場合、当社の保証の対象外になります。

保管について

カメラを長期間お使いにならないときは、バッテリーを取り出してください。 また、カビや故障を防ぎ、カメラを長期にわたってお使いいただけるように、 「月に一度」を目安にバッテリーを入れ、カメラを操作するようおすすめしま す。

カメラを以下の場所に保管しないようにご注意ください。

- 換気の悪い場所や湿度の高い場所
- テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の近辺
- ・ 温度が50℃以上、または-10℃以下の場所
- ・ 湿度が60%を超える場所

バッテリーの保管は、「取り扱い上のご注意」の「バッテリーについて」の「保管について」(A・4)をお守りください。

故障かな?と思ったら

カメラの動作がおかしいとお感じになったときは、ご購入店やニコンサービス機関にお問い合わせいただく前に、以下の項目をご確認ください。

表示・設定・電源関連

こんなときは	考えられる原因や対処法	<u> </u>
カメラ内のバッテ リーを充電できない	 プラグの接続状態を確認してください。 セットアップメニュー [バソコン接続充電] が [OFF] になっています。 パソコンに接続して充電しているときは、カメラの電源を OFF にすると、バッテリーの充電も中止されます。 パソコンに接続して充電しているときに、パソコンに接続して充電しているときに、パソコンに 	18 90 90 90
	が休止状態(スリーブ状態)になると、充電が中止され、カメラの電源が OFF になることがあります。 ・パソコンの仕様、設定または状態によっては、パソコンに接続してカメラ内のバッテリーを充電できないことがあります。	-
電源をONにできない	・バッテリー残量がありません。・本体充電 AC アダプターでコンセントに接続しているときは、電源は ON にできません。	22 18
	・ バッテリー残量がありません。・ 無操作状態が続いたため、オートパワーオフ機能が働きました。	22 -
	・低温下ではカメラやバッテリーが正常に動作しないことがあります。	<i>⋩</i> :3
カメラの電源が突然 切れる	 カメラの電源を ON にしたまま、本体充電 AC アダブターを接続すると電源が OFF になります。 パソコンまたはブリンターとの接続中に USB ケーブ がおりる 上海 原子 ファイナー USB ケーブ はなりる 上海 アイファイン ロース・ファイン ロ	18 76、79
	ブルが外れると電源が OFF になります。USB ケーブルの接続をやり直してください。 ・カメラの内部が高温になっています。温度が下がるまでしばらく放置してから電源を入れ直してください。	_
	・電源が入っていません。・節電機能により待機状態になっています。電源スイッチ、シャッターボタン、	23 23
液晶モニターに何も 映らない	または ● (*景動画撮影) ボタンを押してください。 ・ フラッシュランプが点滅しているときは、フラッシュの充電中です。充電が完了するまでお待ちくだ	55
	さい。カメラとパソコンが USB ケーブルで接続されています。カメラとテレビがオーディオビデオケーブルで接	76、79 76
 液晶モニターがよく 見えない	続されています。 ・ 液晶モニターの明るさを調整してください。 ・ 液晶モニターが汚れています。	88 <i>Ö</i> :6

こんなときは	考えられる原因や対処法	Щ
撮影日時が正しく表示されない	 ・日時を設定していない(撮影時に日時未設定マークが点滅している)場合は、静止画の撮影日時が「0000/00/00 00:00」、動画の撮影日時が「2012/01/01 00:00」と記録されます。セットアップメニュー[地域と日時]で日時を正しく設定してください。 ・内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度は高くありません。定期的に日時の設定を行うことをおすすめします。 	24
撮影情報や画像情報 が表示されない	セットアップメニュー [モニター設定] の [モニター 表示設定] が [情報AUTO] になっています。	88
[デート写し込み] が 選べない	セットアップメニュー [地域と日時] が設定されてい ません。	24
「デート写し込み」を 有効にしたのに、日付 が写し込まれない	・日付を写し込めない撮影モードになっています。・動画には写し込みできません。	88
電源を入れると地域 と日時設定画面が表 示される	時計用電池が切れたため、設定がリセットされました。	24、25
設定内容が初期状態 に戻ってしまった	7.0	
	バッテリーの温度が高温になっています。電源をOFFにして、バッテリーの温度が下がるまでしばらく放置してからご使用ください。ランプの点滅が3分続くと電源は自動的にOFFになりますが、電源スイッチを押してもOFFにできます。	23
カメラの温度が高く なる	動画撮影やEye-Fiカードでの画像送信などで長時間使ったり、周囲の温度が高い場所で使ったりすると、カメラの温度が高くなることがありますが、故障ではありません。	84

●デジタルカメラの特性について

きわめてまれに、液晶モニターに異常な表示が点灯したまま、カメラが作動しなくなることがあります。原因として、外部から強力な静電気が電子回路に侵入したことが考えられます。このような場合は、電源をOFFにしてバッテリーを入れ直し、もう一度電源をONにしてみてください。これによってカメラが作動しなくなったときのデータは失われるおそれがありますが、すでに内蔵メモリーまたはSDカードに記録されているデータは失われません。この操作を行ってもカメラに不具合が続くときは、ニコンサービス機関にお問い合わせください。

撮影関連

ストセレキけ	老さられる原田や対処法	m
こんなときは	考えられる原因や対処法	
撮影できない	 再生モードになっているとき、設定項目やセットアップメニューが表示されているときは、シャッターボタンを押してください。 バッテリー残量がありません。 フラッシュランプが点滅しているときは、フラッシュの充電中です。 	22 55
ピントが合わない	 被写体との距離が近すぎます。マクロモード、またはシーンモードの[おまかせシーン]、[クローズアップ]での撮影をお試しください。 オートフォーカスが苦手な被写体を撮影していませ、 	41、59 31
	す。セットアップメニュー [AF 補助光] を [AUTO] にしてください。電源を入れ直してください。	89 23
画像がぶれる	 フラッシュを使ってください。 ISO 感度を上げて撮影してください。 手ブレ補正機能やモーション検知機能を使ってください。 BSS (ベストショットセレクター)を使ってください。 三脚などでカメラを安定させてください(セルフタイマーを併用すると、より効果的です)。 	55 39 89 39、47 57
液晶モニターに光の 帯や色ムラが発生す る	明るい被写体にレンズを向けるとスミアが発生することがあります。マルチ連写と動画の撮影では、太陽や太陽の照り返し、電灯などを画面内に入れずに撮影するようおすすめします。	<i>⋩</i> :3
フラッシュ撮影時に、 画像に白い点が写り 込む	フラッシュの光が空気中のほこりなどに反射して写り込んでいます。フラッシュモードを ② (発光禁止)にしてください。	56
フラッシュが発光し ない	 フラッシュモードが ②(発光禁止)になっています。 フラッシュが発光しないシーンモードになっています。 ベストフェイスモードで [目つぶり軽減] が [ON] になっています。 フラッシュが制限される他の機能が設定されています。 	55 56 53 66
光学ズームが使えない	動画撮影中は使えません。	83

こんなときは	考えられる原因や対処法	
電子ズームが使えない	 セットアップメニュー [電子ズーム] が [OFF] になっています。 以下の場合、電子ズームは使えません。 タッチ撮影が [ターゲット追尾] のとき シーンモードが [おまかせシーン]、[ポートレート]、[夜景ボートレート] または [ペット] のとき ベストフェイスモードのとき [連写] の設定が [マルチ連写] のとき 	39 43、44、49 51 39
[画像モード] が選べ ない	[画像モード] が制限される他の機能が設定されています。	66
シャッター音が鳴ら ない	 セットアップメニュー [操作音] の [シャッター音] が [OFF] になっています。[ON] にしていても、撮影モードや設定によってはシャッター音が鳴りません。 スピーカーをふさがないでください。 	89 3、28
AF補助光が点灯しな い	セットアップメニュー [AF補助光] が [OFF] になっています。[AUTO] に設定していても、 AF エリアの位置やシーンモードによっては点灯しない場合があります。	89
画像が鮮明でない	レンズが汚れています。	⋩ 6
画像の色合いが不自 然になる	適切なホワイトバランスが選ばれていません。	39
画像がざらつく	被写体が暗いため、シャッタースピードが遅くなっているか、ISO感度が高くなっています。 ・ フラッシュを使ってください。 ・ 低い ISO 感度にしてください。	55 39
動画がざらつく	暗い場所で動画を撮影すると、画像がざらつくことがあります。これは、ISO感度が上がることによる影響で、故障ではありません。	-
画像が暗すぎる	 フラッシュモードが (金) (発光禁止) になっています。 フラッシュが指などでさえぎられています。 被写体にフラッシュの光が届いていません。 露出を補正してください。 ISO 感度を上げてください。 逆光で撮影しています。シーンモードの [逆光] にするか、フラッシュモードを (強制発光) にしてください。 	55 28 55 61 39 48、55
画像が明るすぎる	露出を補正してください。	61
赤目以外の部分が補正された	10 (赤目軽減自動発光) や、シーンモードの [夜景ポートレート] の赤目軽減スローシンクロ強制発光でフラッシュ撮影すると、ごくまれに赤目以外の部分が補正されることがあります。 [夜景ポートレート] 以外の撮影モードで、フラッシュモードを10 (赤目軽減自動発光) 以外にして撮影してください。	44、55

こんなときは	考えられる原因や対処法	Щ
美肌の効果が得られない	 撮影条件によっては、美肌効果が適切に得られないことがあります。 4 人以上の顔を撮影した画像は、画像編集 [メイクアップ効果] の 図 (美肌) をお試しください。 	70 70
画像の記録に時間がかかる	以下の場合、画像の記録に時間がかかることがあります。 ・ ノイズ低減機能が作動したとき ・ フラッシュを 10 (赤目軽減自動発光) にして撮影したとき ・ 美肌機能で撮影したとき	 56 43、44、
画面や撮影画像に色 のついた円形模様や 光の帯が見える	逆光撮影や、太陽などの非常に強い光源が画面内にある 撮影では、色のついた円形模様や光の帯(ゴースト)等 が写し込まれることがあります。光源の位置を変える か、光源を画面内に入れずに撮影をお試しください。	_

再生関連

考えられる原因や対処法	ш
パソコンか他社製のカメラによって画像が上書きされたか、ファイル名やフォルダー名が変更されました。COOLPIX S4300 以外で撮影した動画は再生できません。	86
 COOLPIX \$4300 以外で撮影した画像は、拡大できないことがあります。 動画やスモールピクチャー、320 × 240 以下にトリミングされた画像は拡大表示できません。 	_
動画には音声メモを付けられません。このカメラ以外で撮影した画像には、このカメラで音声メモを付けられません。また、このカメラ以外で画像に音声メモを付けると、このカメラで再生できません。	86 75
 動画は編集できません。 [画像モード] を 图 [4608 × 2592] にして撮影した画像は、編集できません。 画像編集が可能な条件を確認してください。 このカメラ以外で撮影した画像は編集できません。 	86 64、75 75 75
 セットアップメニュー [ビデオ出力] が正しく設定されていません。 画像が記録されていない SD カードが入っています。SD カードを交換してください。内蔵メモリーの画像を再生するときは SD カードを取り出してください。 カメラの液晶モニター表示に切り換わっています。 	90 20 90
	 パソコンか他社製のカメラによって画像が上書きされたか、ファイル名やフォルダー名が変更されました。 COOLPIX \$4300 以外で撮影した動画は再生できません。 COOLPIX \$4300 以外で撮影した画像は、拡大できないことがあります。 動画やスモールピクチャー、320 × 240 以下にトリミングされた画像は拡大表示できません。 動画には音声メモを付けられません。 でのカメラ以外で撮影した画像には、このカメラで高声メモを付けられません。また、このカメラ以外で固像に音声メモを付けると、このカメラできません。 動画は編集できません。 動画は編集できません。 「画像モード」を 圏 [4608 × 2592] にして撮影した画像は、編集できません。 画のカメラ以外で撮影した画像は編集できません。 でのカメラ以外で撮影した画像は編集できません。 セットアップメニュー [ビデオ出力] が正しく設定されていません。 ・ 世ットアップメニュー [ビデオ出力] が正しく設定されていません。 ・ 世ットアップメニューを交換してください。内蔵メモリーの画像を再生するときは SD カードを取り出してください。

こんなときは	考えられる原因や対処法	Q
お気に入りフォルダーのアイコン設定が初期設定に戻っていたり、お気に入りる録した画像がお気に入り再生で表示できない	SDカード内のデータがパソコンで書き換えられると、再生できないことがあります。	_
撮影した画像がオート分類再生モードで 再生できない	 表示したい画像が、参照している項目とは別の項目に分類されています。 このカメラ以外で撮影した画像または [画像コピー]でコピーした画像は、オート分類再生モードで表示できません。 内蔵メモリー/SDカード内の画像がパソコンで書き換えられると、表示できないことがあります。 1 つの分類項目で表示できるのは、999 コマまでです。すでに 999 コマ登録されている場合は、それ以降に撮影した画像は登録されません。 	72 75 — —
カメラをパソコンに 接続しても、Nikon Transfer 2が自動起 動しない	 カメラの電源が OFF になっています。 バッテリー残量がありません。 USB ケーブルが正しく接続されていません。 パソコンにカメラが正しく認識されていません。 対応 OS を確認してください。 Nikon Transfer 2が自動起動しない設定になっています。Nikon Transfer 2 については、ViewNX 2のヘルプをご覧ください。 	23 22 76、79 — 77 80
カメラをプリンター に接続しても、 PictBridge 起動画面 が表示されない	PictBridge 対応プリンターの種類によっては、[パソコン接続充電] を [AUTO] に設定していると、PictBridge 起動画面が表示されず、プリントできない場合があります。[パソコン接続充電] を [OFF] にしてプリンターに接続し直してください。	90
プリントする画像が 表示されない	 ・ 画像が記録されていない SD カードが入っています。SD カードを交換してください。 ・ 内蔵メモリーの画像をプリントするときは SD カードを取り出してください。 	20
カメラ側で用紙設定ができない	PictBridge対応プリンターでも、以下の場合はカメラで「用紙設定」を行うことができません。プリンター側で用紙サイズを設定してください。 ・ カメラ側で設定した用紙サイズにプリンターが対応していません。 ・ 自動的に用紙サイズを認識するプリンターを使っています。	_ _

主な仕様

ニコン デジタルカメラCOOLPIX S4300

西	! 式	コンパクトデジタルカメラ	
1	可效画素数	16.0メガピクセル	
指	最像素子	1/2.3型原色CCD、総画素数16.44メガピクセル	
L	ノンズ	光学6倍 ズーム、NIKKORレンズ	
	焦点距離	4.6-27.6mm(35mm判換算26-156 mm相当の撮影画 角)	
	開放F値	f/3.5-6.5	
	レンズ構成	5群5枚	
冒	子ズーム	最大4倍(35mm判換算で約624 mm相当の撮影画角)	
目	≒ブレ補正	レンズシフト方式	
7	トートフォーカス	コントラスト検出方式	
	撮影距離	 ・ 先端レンズ面中央から約 50 cm ~∞ (広角側)、 約 1.0 m ~∞ (望遠側) ・ マクロモード時は先端レンズ面中央から約 5 cm (広角側) ~∞ 	
	AFエリア	顔認識オート、オート(9点)、中央、マニュアル(タッチパネルでAFエリアを選択可能)、ターゲット追尾	
浯	支晶モニター	3型TFT液晶 (タッチパネル)、約46万ドット、反射防止 コート付き 輝度調節機能付き (5段階)	
	視野率(撮影時)	上下左右とも約98%(対実画面)	
	視野率(再生時)	上下左右とも約100% (対実画面)	
副	記録方式		
	記録媒体	・内蔵メモリー(約 74 MB) ・SD/SDHC/SDXC メモリーカード	
	画像ファイル	DCF、Exif 2.3、DPOF準拠	
	ファイル形式	静止画:JPEG 音声メモ:WAV 動画:AVI(Motion-JPEG 準拠)	
	面像モード 記録画素数)	 16M(高画質)[4608×3456★] 16M[4608×3456] 8M[3264×2448] 4M[2272×1704] 2M[1600×1200] VGA[640×480] 	

• 16:9 [4608 × 2592]

ISO感度 (標準出力感度)	 ISO 80、100、200、400、800、1600、3200 オート (ISO 80 ~ 1600) 感度制限オート (ISO 80 ~ 400、80 ~ 800) 	
露出		
測光方式	マルチパターン測光(256分割)、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき)	
露出制御	プログラムオート、モーション検知機能付き、露出補正 (±2段の範囲で1/3段刻み)可能	
シャッター	メカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用	
シャッター	1/2000~1 秒	
スピード	4 秒(シーンモードの[打ち上げ花火])	
絞り	電磁駆動によるNDフィルター(-3.3 AV)選択方式	
制御段数	2(f/3.5、f/11.5[広角側])	
セルフタイマー	約10秒、約2秒	
内蔵フラッシュ		
調光範囲	約0.5~4.5 m(広角側)	
(ISO感度設定オート時)	約0.5~2.4 m(望遠側)	
調光方式	モニター発光によるTTL自動調光	
インターフェース	Hi-Speed USB	
通信プロトコル	MTP、PTP	
ビデオ出力	NTSC、PALから選択可能	
入出力端子	オーディオビデオ(AV)出力/デジタル端子(USB)	
言語	日本語、英語の2言語	
電源	Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19 (リチウム イオン充電池:付属)×1個 ACアダプター EH-62G(別売)	
充電時間	約2時間30分(本体充電ACアダプター EH-69P使用時、 残量のない状態からの充電時間)	
撮影可能コマ数 (電池寿命) [※]	約180コマ(EN-EL19使用時)	
動画撮影可能時間(電池寿命)	約1時間15分([HD720p (1280×720)]、EN-EL19使用時。1回の撮影で記録可能な時間は、SDカードの残量が多いときでもファイルサイズ2 GBまで、または最長29分)	
三脚ネジ穴	1/4 (ISO 1222)	
寸法 (幅×高さ×奥行き)	約95.5×58.9×20.8 mm(突起部除く)	

質量 約139 g (バッテリー、SDメモリーカード含む)

動作環境

0°С~40°С

使用温度使用湿度

85%以下(結露しないこと)

- 仕様中のデータは、すべて常温(25℃)、リチャージャブルバッテリー EN-EL19をフル充電で使用時のものです。
- ※ 電池寿命測定方法を定めたCIPA (カメラ映像機器工業会) 規格によるものです。測定条件は、23 (±2) ℃、撮影ごとにズーム、2回に1回の割合でのフラッシュ撮影、画像モード [4608×3456] です。撮影間隔、メニュー表示時間、画像表示時間などにより、コマ数は変動することがあります。

Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL19

形式	リチウムイオン充電池
定格容量	DC 3.7 V、700 mAh
使用温度	0℃~40℃
寸法 (幅×高さ×奥行き)	約31.5×39.5×6 mm(突起部除く)
質量	約14.5 g (バッテリーケースを除く)

本体充電ACアダプター EH-69P

電源	AC 100~240 V、50/60 Hz、0.068~0.042 A
定格入力容量	6.8∼10.1 VA
定格出力	DC 5.0 V、550 mA
使用温度	0℃~40℃
寸法 (幅×高さ×奥行き)	約55×22×54 mm
質量	約55 g

▼ 説明書について

- 説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- ・製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

このカメラの準拠規格

- Design rule for Camera File system (DCF): 各社のデジタルカメラで記録 された画像ファイルを相互に利用し合うための記録方式です。
- DPOF (Digital Print Order Format): デジタルカメラで撮影した画像をプリントショップや家庭用プリンターで自動プリントするための記録フォーマットです。
- Exif (Exchangeable image file format) Version 2.3: デジタルカメラとプリンターの連携を強化し、高品質なプリント出力を簡単に得ることを目指した規格です。
 - この規格に対応したプリンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報を活かして最適なプリント出力を得ることができます。
 - 詳しくはプリンターの説明書をご覧ください。
- PictBridge: デジタルカメラとプリンターのメーカー各社が相互接続を保証するもので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずプリンターで直接プリントするための標準規格です。

索引

マーク・英数字

▲ オート撮影モード 38 mm シーンモード 41

☑ ベストフェイスモード 51

▶ 再生モード 32、72

▶ お気に入り再生モード 72

☎ オート分類再生モード 72

2 撮影日一覧モード 72

せットアップメニュー 88

T望遠ズーム 2、29

W 広角ズーム 2、29

Q 拡大表示 2、33

■ サムネイル表示 2、33

● (*▼動画撮影) ボタン 3、82

MENU メニュータブ 11、12

X 終了アイコン 11

☑ 戻るアイコン 12

1 コマ表示 32

AC アダプター 19

AFエリア 6、30、68

AF 表示 30

AF 補助光 89

AV ケーブル 76

BSS 39、47

DPOF &-16

D- ライティング 75

EH-69P ii、18

EN-EL19 ii、16、18

Eye-Fi 送信機能 90

HD 720p 85

ISO 感度設定 39

Li-ion リチャージャブルバッテリー ii、

16、18

Nikon Transfer 2 78、80

Panorama Maker 6 48、78

PictBridge 76、 2:16

SD カード 20、21

SD カードスロット 3、20 SD カードの初期化 20、89

USB/ オーディオビデオ出力端子 3、18、76

USB ケーブル ii、18、76、79

VGA 85 ViewNX 2 77

ア

アオリ効果 75 赤目軽減自動発光 56 **圧縮率** 64 打ち上げ花火 ※ 47 笑顔自動シャッター 53 液晶モニター 3、6、46 オーディオビデオケーブル 76 オート撮影メニュー 39 オート撮影モード 38 オートパワーオフ 89 オートフォーカス 60 オート分類再生モード 72 オープニング画面 88 お気に入り解除 75 お気に入り再生モード 72 お気に入り登録 75 お気に入りフォルダー 72 おまかせシーン 騒 43 音声入力/映像入力端子 76

カ

音声メモ 75

音量 86

顔認識 28 顔認識撮影 68 拡大表示 33 風切り音低減 85 画像回転 75 画像コピー 75 画像サイズ 64 画像編集 75 画像モード 64、65 画面の明るさ 88 簡単レタッチ 75 逆光 29 48 強制発光 56 記録可能コマ数 22、65 記録可能時間 82、84 クローズアップ 靴 46 言語 /Language 90 広角ズーム 29 光学ズーム 29

硬調モノクローム ■ 50

サ 再生 32、86 再生メニュー 75 再生モード 10、32、72 削除 34 撮影 26、28、30 撮影後の画像表示 88 撮影日一覧モード 72 撮影メニュー 39 撮影モード 10、26 サマータイム 25、88 サムネイル表示 33 三脚ネジ穴 3、 2-14 シーンエフェクト 42 シーンモード 41、43 時差 25 自動発光 56 絞り値 30 シャッター音 89 シャッタースピード 30 シャッターボタン 2、13、30 充電器 18 充電ランプ 19 常時 AF 85 初期化 20、89 シングル AF 85 ズーム 29 ズームレバー 2、29 ストラップ 13 ストラップ取り付け部 2 スピーカー 3 スペシャルエフェクトモード 50 スポーツ 🗣 44 スモールピクチャー 75 スライドショー 75 スリム効果 75 スローシンクロ 56 接写 59 設定音 89 設定クリアー 90

セットアップメニュー 88

セルフタイマーランプ 58

セルフタイマー 57

ソフトSOFT 50

セレクトカラー 🖋 50

タ

ターゲット追尾 39 タイムゾーン 25、88 タッチ 4 タッチ AF/AE 39 タッチ撮影 39 タッチシャッター 39 タッチペン 5 端子カバー 3 単写 39 地域と日時 24、88 デート写し込み 88 手書きメモ 🗹 47 手ブレ補正 89 テレビ 76 電源 22、23、24 電源スイッチ/電源ランプ 2、22、23 電子ズーム 29、89 動画 AF モード 85 動画再生 86 動画撮影 82 動画設定 85 動画メニュー 85 ドラッグ 4 ドラッグアンドドロップ 4 トリミング 33 トワイライト 🚔 45

ナ

内蔵メモリー 21 内蔵メモリーの初期化 89 内蔵メモリー表示 6、22、82 夏時間 25、88 日時の設定 24、88 ノスタルジックセピア **SFPIA** 50

1

バージョン情報 90 パーティー **変** 44 ハイキー **H**I 50 パソコン 76、79 パソコン接続充電 90 発光禁止 56 バッテリー ii、16、18、25 バッテリー /SD カードカバー 3、16、20 バッテリー残量表示 22 バッテリー **室** 3 バッテリーチャージャー 19 バッテリーロックレバー 3、16 パノラマアシスト 四 48 半押し 13、30 ビーチ 🙅 45 日付の写し込み 88 日付の表示順 24、88 日付のプリント 25 ビデオ出力 90 美肌機能 70 美肌効果 53 ピント 13、30 フィルター効果 75 風景 ▲ 43 フォーマット 89 フラッシュ 2、55 フラッシュモード 55 フラッシュランプ 3、55 プリンター 76 プリント指定 75 プロテクト設定 75 ペイント 75 ベストショットセレクター 39、47 ベストフェイスメニュー 53 ベストフェイスモード 51 ペット 🙀 49 ペット自動シャッター 49 ヘルプ 41 望遠ズーム 29 ポートレート ダ 43 ホワイトバランス 39 本体充電 AC アダプター ii、18

マ

マイク 2 マクロモード 59 マルチ連写 39 ミュージアム 血 47 メイクアップ効果 75 目つぶり軽減 53 目つぶり検出設定 90 メモリー残量 22 モーション検知 89 モーター設定 88 モノクロコピー 47

ヤ

ラ

ー ランク設定 74 リチウムイオン充電池 ii、16、18 料理 ¶ 46 レーティング 74 レーティングタブ 9、74 連写 39 レンズ 2、**&**13 レンズバリアー 2 ローキーLO 50 露出補正 61

アフターサービスについて

■この製品の使い方や修理に関するお問い合わせは

- ・使い方に関するご質問は、裏面に記載の「ニコン カスタマーサポートセンター」にお問い合わせください。
- 修理に関するご質問は、裏面に記載の「修理センター」にお問い合わせください。

【お願い】

- お問い合わせいただく場合には、おわかりになる範囲で結構ですので、次の内容をご確認の上、お問い合わせください。
 - 「製品名」、「製品番号」、「ご購入日」、「問題が発生したときの症状」、「表示されたメッセージ」、「症状の発生頻度」など。
- ソフトウェアのトラブルの場合には、おわかりになる範囲で結構ですので、次の内容を で確認の上、お問い合わせください。
 - 「ソフトウェア名およびバージョン」、「パソコンの機種名」、「OSのバージョン」、「メモリー容量」、「ハードディスクの空き容量」、「問題が発生したときの症状」、「症状の発生頻度」、エラーメッセージが表示されている場合はエラーメッセージの内容など。
- ファクシミリや郵送でお問い合わせの場合は「ご住所」、「お名前」、「フリガナ」、「電話番号」、「FAX番号」を(会社の場合は会社名と部署名も)明確にお書きください。

■修理を依頼される場合は

- ニコンサービス機関(裏面に記載の「修理センター」など)、ご購入店、または最寄りの販売店にご依頼ください。
- ニコンサービス機関につきましては、詳しくは「ニコン サービス機関のご 案内」をご覧ください。

【お願い】

修理に出されるときは、メモリーカードがカメラ内に挿入されていないかご確認ください。

※内蔵メモリー内に画像データがあるときは、消去される場合があります。

■補修用性能部品について

このカメラの補修用性能部品(その製品の機能を維持するために必要な部品) の保有年数は、製造打ち切り後10年を目安としています。

• 修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただきます。なお、部品保有期間経過後も、修理可能な場合もありますので、ニコンサービス機関またはご購入店へお問い合わせください。水没、火災、落下等による故障または破損で全損と認められる場合は、修理が不可能となります。なお、この故障または破損の程度の判定は、ニコンサービス機関にお任せください。

Nikon

■製品の使い方に関するお問い合わせ

<ニコン カスタマーサポートセンター>

全国共通のナビダイヤルにお雷話ください。



0570-02-8000 - 一般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用 営業時間: 9:30 ~ 18:00(年末年始、夏期休業日等を除く毎日) ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、(03)6702-0577 におかけくだ さい、ファクシミリでのご相談は、(03)5977-7499 にお送りください。

■修理サービスのご案内」

修理品のお引き取りを依頼される場合は

<ニコン ピックアップサービス>

下記のフリーダイヤルでお申し込みいただくと、二コン指定の配送業者(ヤマト運輸)が、梱包資材のお届け・修 理品のお引き取り、修理後のお届け・集金までを一括して提供するサービスです。全国一律の料金にて承ります。 ※宇配便で扱える大きさや車さには制限があるため、取り扱いできない製品もございます。

 δQ

0120-02-8155 営業時間: 9:00~18:00 (年末年始12/29~1/4を除く毎日)

※上記のフリーダイヤルはピックアップサービス専用です。ニコン指定の配送業者(ヤマト運輸)にて承ります。 製品や修理に関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンター、または修理センターへお願いいたします。

修理品を宅配便などでお送りいただく場合の送り先と修理に関するお問い合わせは

<(株)ニコンイメージングジャパン 修理センター>

230-0052 横浜市鶴見区生麦2-2-26



0570-02-8200 - 般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用 営業時間:9:30~17:30 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始、 夏期休業日など弊社定休日を除く毎日)

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、(03) 6702-0577 におかけください。

●修理センターには、ご来所の方の窓口がございません。宅配便のみお受けします。ご了承ください。

■インターネットご利用の方へ■

<ニコンイメージング/サポートページ>

- http://www.nikon-image.com/support/ 最新の製品テクニカル情報や、ソフトウェアのアップデートに関する情報がご覧いただけます。
 ※製品をより有効にご利用いただくために、定期的にアクセスされるようおすすめします。
- http://www.nikon-image.com/support/repair/
 「ニコン ピックアップサービス」のお申し込みや修理見積もり金額の確認、インターネットを利用して修理を申し込まれた場合の修理状況や納期の確認などがご覧いただけます。

※お問い合わせや修理を依頼をされるときには、裏面の「アフターサービスについて」も参照ください。

株式会社 ニコン

株式会社 ニコン イメージング ジャパン Printed in China

YP1L02(10) 6MM22310-02